BRAUN

MR 5500 BC MR 5550 BC-HC MR 5550 M BC-HC



er professiona



Braun Infoline

Deutsch	6, 42, 45	
English	8, 42, 45	
Français	10, 42, 45	
Español	12, 42, 45	
Português	14, 42, 45	
Italiano	16, 43, 45	
Nederlands	18, 43, 45	
Dansk	20, 43, 45	
Norsk	22, 43, 45	
Svenska	24, 43, 45	
Suomi	26, 43, 45	
Polski	28, 43, 45	
Türkçe	30, 45	
Ελληνικά	32, 44, 45	
Русский	34, 44, 45	
Українська	36, 45	


41, 36, 45


عربي


- D Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
- A Rufen Sie an (gebührenfrei): 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
- (CH) 08 44 88 40 10
- GB Helpline Should you require any further assistance please call Braun (UK) Consumer Relations on 0800 783 70 10
- (RL) Helpline 1 800 509 448
- E Servicio al consumidor para España: 901 11 61 84
- P Serviço ao Consumidor para Portugal: 808 20 00 33
- Servizio consumatori: (02) 6 67 86 23
- NL Heeft u vragen over dit produkt? Bel Braun Consumenten-infolijn: 0 800-445 53 88
- B Vous avez des questions sur ce produit? Appelez Braun Belgique (02) 711 92 11
- (DK) Har du spørgsmål om produktet? Så ring 70 15 00 13
- N Spørsmål om dette produktet? Ring 22 63 00 93
- S Frågor om apparaten? Ring Kundservice 020 21 33 21
- (FIN) Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita 0203 77877
- Müşteri Hizmetleri Merkezi: 0212 473 75 85
- (095) 258 62 70

Internet:

www.braun.com














HC







	BC		speed	turbo		НС	5001 	speed	turbo
			11/2			i.		11	
	max.	+/-			(•••)	max.	+/-		
	400 g	30 sec		turbo	$\bigcirc \bigcirc $	100 g	5 sec	712	
on (am)	200 g 20	-30 sec		turbo	[(1cm)	100 g	20 sec	12	
\$ (₫)	250 g	15 sec	14		& (4)	50 g	6 x 1 sec	112	
APP.	30 g	15 sec		turbo	SP	10 g	6 x 1 sec		turbo
d (3)	30	15 sec	412		d (3)	7	5 x 1 sec	12	
	250 g	15 sec	17			80 g	12 x 1 sec	112	
Ø.G	350 g	15 sec	812		Ø.G	80 g	8 x 1 sec	1	
000	400 g	15 sec	812		000	100 g	12 x 1 sec	1	
	150 g	60 sec		turbo		150 g	10 sec		turbo
+ milk	700 ml	15 sec			**************************************	90 g +	45 sec		turbo

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.

Vorsicht

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Die Messer sind sehr scharf!
- Ziehen Sie <u>immer</u> den Netzstecker vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder Aufbewahren des Gerätes, oder wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände.
- Braun Geräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen und das Auswechseln der Anschlussleitung dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Vor der Inbetriebnahme pr

 üfen, ob die auf dem Ger

 ät angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung
 übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert.
- Weder der Messbecher (H) noch die Arbeitsbehälter (c) der Zerkleinerer sind mikrowellengeeignet.

Gerätebeschreibung

- (A) Motorteil
- ® Ein-/Ausschalter für variable Geschwindigkeit
- © Ein-/Ausschalter für Turbo-Geschwindigkeit
- Drucktasten zum Lösen der Einsätze
- © Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- F Pürierstab
- © Wandhalter
- (H) Messbecher mit luftdicht schließendem Deckel
- Getriebeteil für Schlagbesen
- Schlagbesen
- ® «HC» Zerkleinerer
- © «BC» Zerkleinerer
- $\stackrel{\frown}{\mathbb{M}}$ Eiswürfel-Zerkleinerer (für «BC» Zerkleinerer)

Einstellen der Geschwindigkeit

Wird Schalter ® betätigt, entspricht die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Einstellung des stufenlosen Geschwindigkeitsreglers ©. Je höher die Einstellung, desto schneller das Verarbeitungsergebnis.

Die höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen Sie jedoch mit dem Turbo-Schalter ©. Er kann auch für kraftvolle Momentschaltungen eingesetzt werden, ohne dass der Geschwindigkeitsregler betätigt werden muss.

Je nach Anwendung werden folgende Einstellungen empfohlen:

Stabmixer 1...turbo Zerkleinerer 1...turbo Schlagbesen 3...9

So bedienen Sie Ihren Braun Stabmixer

Der Stabmixer eignet sich z.B. für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Baby-Nahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes.

- 1. Motorteil (A) auf den Pürierstab (E) setzen und einrasten lassen.
- 2. Stabmixer in das zu verarbeitende Gut eintauchen und mit Schalter ® oder © einschalten.

Sie können den Stabmixer in dem Messbecher (H) verwenden, aber auch in jedem anderen Gefäß. Wenn Sie beim Kochen direkt im Kochtopf arbeiten wollen, nehmen Sie den Topf vom Herd, um den Stabmixer nicht zu überhitzen.

So bedienen Sie Ihren Schlagbesen

Benutzen Sie den Schlagbesen ausschließlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß, Biskuitteig und Fertig-Desserts.

Für beste Ergebnisse:

- Benutzen Sie nicht den mitgelieferten Messbecher
 H, sondern eine breitere Schüssel.
- Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit.
- Schlagbesen leicht schräg halten und im Uhrzeigersinn bewegen.
- Maximal 400 ml gekühlte Sahne verwenden (min. 30 % Fettgehalt, 4–8 °C).
- Maximal 4 Eiweiß schlagen.

So bedienen Sie Ihre(n) Braun Zerkleinerer

«HC» Zerkleinerer

- (a) Getriebeteil für Zerkleinerer
- (b) Messer
- (c) Arbeitsbehälter
- (d) Stützdeckel

«BC» Zerkleinerer

- (a) Getriebeteil für Zerkleinerer
- (b) Messer
- (c) Arbeitsbehälter
- (d) Stützdeckel
- (e) Eismesser
- (f) Eiswürfel-Zerkleinerer

Mit beiden Zerkleinerer-Modellen «HC» und «BC» können Sie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse, Mandeln, Trockenpflaumen etc. perfekt hacken und zerkleinern. Verwenden Sie für das Zerkleinern harter Güter (z.B. harter Käse) den Turbo-Schalter ©.

Bitte beachten:

Extrem hartes Gut (z.B. Muskatnüsse, Kaffeebohnen und Getreide) darf nicht zerkleinert werden.

Verwenden Sie den «HC» Zerkleinerer für kleinere Mengen. Er eignet sich besonders für das Hacken von Kräutern und Chilis (mit Wasser).

Verwenden Sie den <u>«BC» Zerkleinerer für größere</u> <u>Mengen</u> und harte Güter wie z.B. Parmesan Käse oder Schokolade. Er bietet außerdem noch eine Vielzahl anderer Anwendungsmöglichkeiten wie das Zubereiten von Milchshakes, Mixgetränken, Pürees, leichten Teigen oder das Zerkleinern von Eiswürfeln.

Vor dem Zerkleinern ...

- großes Gut in Stücke schneiden (siehe Verarbeitungstabelle auf S. 5)
- Stiele und Nuss-Schalen entfernen
- alle Knochen, Sehnen und Knorpelanteile bei Fleisch entfernen.

Für beste Ergebnisse die in der Verarbeitungstabelle empfohlenen Geschwindigkeitseinstellungen beachten

Hacken und Zerkleinern

(siehe Bildabschnitt A, S. 4)

- Vor dem Einsetzen des Messers (b) die Kunststoffhülle vorsichtig entfernen.
 Vorsicht: Das Messer ist sehr scharf. Immer am Kunststoffschaft anfassen.
- 2. Das Messer auf die Achse im Arbeitsbehälter (c) drücken und einrasten lassen. (Nur bei Modell

- «HC»: Messer herunterdrücken und um 90° drehen). Arbeitsbehälter immer auf den Stützdeckel (d) setzen.
- 3. Das Gut einfüllen.
- 4. Getriebeteil (a) auf den Arbeitsbehälter setzen.
- 5. Das Motorteil (A) in das Getriebeteil stecken, bis es einrastet.
- Motorteil mit Schalter
 ® oder
 © einschalten.
 Halten Sie während der Verarbeitung das
 Motorteil mit der einen, den Zerkleinerer mit der
 anderen Hand fest.
 - «BC» Zerkleinerer: Beim Zerkleinern harter Güter das Motorteil fest nach unten drücken.
 - «HC» Zerkleinerer: Diesen Zerkleinerer maximal
 2 Minuten lang pro Anwendung benutzen.
- 8. Getriebeteil abnehmen.
- 9. Messer vorsichtig herausnehmen.
- Dann das Gut ausleeren. Der Stützdeckel dient auch zum luftdichten Verschließen des Arbeitsbehälters.

Zusätzliche Anwendungen für den «BC» Zerkleinerer

Milchshakes, Mixgetränke, Pürees

(Wenn Pürees besonders fein sein sollen, können Sie auch den Stabmixer im «BC» Arbeitsbehälter verwenden.)

Leichte Teige (Pfannkuchenteig)

Zuerst flüssige Zutaten in den Arbeitsbehälter füllen, dann Mehl und schließlich Eier hinzufügen. Turbo-Schalter © drücken und den Teig mixen, bis er alatt ist.

Zerkleinern von Eiswürfeln

(siehe Bildabschnitt B)

- Eiswürfel-Zerkleinerer (f) in den Arbeitsbehälter einsetzen und sicherstellen, dass er richtig sitzt.
- Die Achse des Eismessers (e) in die mittlere Öffnung im Eiswürfel-Zerkleinerer einsetzen und herunterdrücken.
- 3. Eiswürfel einfüllen.
- Getriebeteil auf den Arbeitsbehälter setzen.
- Das Motorteil in das Getriebeteil stecken, bis es einrastet.
- 6. Turbo-Schalter © gedrückt halten, bis alle Eiswürfel zerkleinert sind. Nach Gebrauch Drucktasten ® drücken und das Motorteil abnehmen. Dann nacheinander das Getriebeteil, das Eismesser und den Eiswürfel-Zerkleinerer herausnehmen.
- Das zerkleinerte Eis ausleeren oder einfach das zu servierende Getränk direkt in den Arbeitsbehälter füllen

Alternativ können Sie zunächst Früchte mit dem Messer (b) im Arbeitsbehälter zerkleinern (bis max. 0,5 l). Nehmen Sie dann das Messer heraus und setzen Sie den Eiswürfel-Zerkleinerer (f) und das Eismesser (e) ein. So können Sie dann Eiswürfel direkt in die pürierten Früchte zerkleinern.

Reinigung

(siehe Bildabschnitt C)

Das Motorteil (A) und das Getriebeteil (1) für den Schlagbesen nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Das Getriebeteil (a) des «BC» Zerkleinerers kann unter fließendem Wasser abgespült werden. Es darf jedoch nicht ins Wasser getaucht werden.

Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet. Allerdings sollten Sie die Messer, insbesondere nach Verarbeitung von stark salzhaltigem Gut, möglichst umgehend abspülen.

Vermeiden Sie auch eine Überdosierung des Reinigers oder Entkalkers in der Spülmaschine.

Bei farbstoffreichen Gütern (z.B. Karotten) können die Kunststoffteile des Gerätes beschlagen und sich verfärben. Wischen Sie diese Teile mit Speiseöl ab, bevor Sie sie in die Spülmaschine geben.

Rezept-Beispiele

Mayonnaise (Stabmixer verwenden) 200–250 ml Öl

1 Ei (Eigelb und Eiweiß)

1 EL Zitronensaft oder Essig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zutaten in der genannten Reihenfolge in den Becher geben. Stabmixer senkrecht in den Becher stellen und den Turbo-Schalter © drücken. Den Stabmixer in dieser Position halten, bis das Öl emulgiert. Ohne auszuschalten den Stabmixer dann langsam anheben und wieder senken, bis die Mayonnaise fertig ist.

<u>Avocado-Di</u>p («BC» Zerkleinerer verwenden)

1 Knoblauchzehe zerkleinern

2 reife Avocados (geviertelt, entsteint)

1 EL Zitronensaft

1 EL Olivenöl

150 ml Joghurt

1/2 TL Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack zugeben, Turbo-Schalter © drücken und ca. 1 Minute pürieren.

Eiscreme («BC» Zerkleinerer verwenden)

100 g tiefgekühlte Himbeeren

10 g Puderzucker

80 g Sahne

Zutaten in den Arbeitsbehälter füllen. Turbo-Schalter © drücken und ca. 30 Sekunden pürieren. Sofort servieren.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 89/336/EWG und Niederspannung 73/23/FWG

Œ

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Caution

Please read the use instructions carefully and completely before using the appliance.

- The blades are very sharp!
- <u>Always</u> unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing.
- The appliance must be kept out of reach of children.
- Do not hold the motor part (A) nor the whisk gear box (1) under running water, nor immerse them in water.
- Braun electric appliances meet applicable safety standards. Repairs or the replacement of the mains cord must only be done by authorised service personnel. Faulty, unqualified repair work may cause considerable hazards to the user.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the bottom of the appliance.
- The appliance is constructed to process normal household quantities.
- Neither the beaker (H), nor the chopper bowl/jug (c) is microwave-proof.

Description

- $\underline{\text{$A$}}\,\text{Motor part}$
- B On/off switch for variable speed
- © On/off switch for turbo speed
- D Buttons for releasing the working parts
- E Variable speed regulator
- E Blender shaft
- **©** Wall mount
- (H) Measuring beaker with air-tight lid
- ① Whisk gear box
- (J) Whisk
- ® «HC» chopper
- © «BC» chopper
- M Ice crusher insert for «BC» chopper

Setting the speed

When activating switch (a), the processing speed corresponds to the setting of variable speed regulator (b). The higher the setting, the faster the chopping results.

However, maximum processing speed can only be achieved by pressing the turbo switch ©. You may also use the turbo switch for instant powerful pulses without having to manipulate the speed regulator.

Depending on the application, we recommend the following speed settings:

Handblender 1...turbo
Chopper 1...turbo
Whisk 3...9

How to operate your handblender

The handblender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing drinks and milkshakes.

- 1. Insert the motor part (A) into the blender shaft (F) until it locks.
- 2. Introduce the handblender in the vessel, then press the on/off switch ® or the on/off turbo switch ©.
- 3. To release the blender shaft after use, press buttons

 and pull it off.

You can operate the handblender in the measuring beaker H, and just as well in any other vessel. When blending directly in the saucepan while cooking, take the pan from the stove first to protect your handblender from overheating.

How to operate your whisk

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.

- Insert the whisk ① into the whisk gear box ①, then insert the motor part A into the gear box until it locks.
- 2. Place the whisk in a vessel and only then, press switch ® to operate it.
- 3. To release, press buttons (1) and pull off the gear box. Then pull the whisk out of the gear box.

For best results:

- Do not use the beaker (H), but a wider bowl.
- Start with a low speed setting.
- Move the whisk clockwise, holding it slightly inclined.
- Only whip up to 400 ml chilled cream (min. 30 % fat content, 4–8 °C).
- Only whip up to 4 egg whites.

How to operate your chopper attachment(s)

«HC» chopper

- (a) Chopper gear box
- (b) Blade
- (c) Chopper bowl
- (d) Anti-slip base/lid

«BC» chopper

- (a) Chopper gear box
- (b) Blade
- (c) Jug
- (d) Anti-slip base/lid
- (e) Ice blade
- (f) Ice crusher insert

Both the «HC» and the «BC» choppers are perfectly suited for chopping meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc. When chopping hard goods (e.g. hard cheese) use the turbo switch ©.

N.B.:

Do not chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans and grains.

Use the <u>«HC» chopper for smaller quantities</u>. It is specially suited for chopping herbs and chilis (with water).

Use the <u>«BC» chopper for larger quantities</u> and for hard foods like parmesan cheese or chocolate. Furthermore, the «BC» chopper is suitable for a variety of other applications like shakes, drinks, purées, light doughs and ice crushing.

Before chopping ...

- pre-cut meat, cheese, onions, garlic, carrots, chilis (see processing guide on page 5)
- remove stalks from herbs, un-shell nuts
- remove bones, tendons and gristle from meet.

For best results, please refer to the speed settings recommended in the processing guide.

Chopping

(see picture section A on page 4)

- Carefully remove the plastic cover from the blade (b). Caution: the blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part.
- Press the blade onto the centre pin of the chopper bowl (c) until it locks. «HC» chopper: press down the blade and turn 90° to lock it. Always place the chopper bowl on the anti-slip base (d).
- 3. Place the food in the chopper bowl/jug.
- 4. Put the gear box (a) on the chopper bowl/jug.
- 5. Insert the motor part (a) into the gear box until it locks.
- Press switch ® or © to operate the chopper.
 During processing, hold the motor part with one hand and the chopper bowl/jug with the other.
 - «BC» chopper: When chopping hard foods, press down the motor part.
 - «HC» chopper: Do not operate this chopper for longer than 2 minutes.

- 8. Then remove the gear box.
- 9. Carefully take out the blade.
- Remove the processed food from the chopper bowl/jug. The anti-slip base also serves as an airtight lid for the chopper bowl/jug.

Additional applications for the «BC» chopper

Shakes, drinks, purées

(for purees, when very fine results are preferred, you may also use the handblender shaft in the «BC» jug).

Light dough (pancake batter)

First pour liquids into the jug, then add flour and finally eggs. Pressing the turbo switch ©, mix the batter until smooth.

Crushed ice

(see picture section B)

- 1. Place the ice crusher insert (f) into the jug. Ensure it fits properly.
- 2. Place the shaft of the ice blade (e) into the centre hole of the ice crusher insert and press it down.
- 3. Fill ice cubes into the ice crusher insert.
- 4. Fit the gear box on the jug.
- 5. Insert the motor part into the gear box until it locks.
- Press the turbo switch © until all ice cubes have been crushed. After use, press buttons
 on to remove the motor part. Then remove gear box, ice blade and ice crusher insert.
- 7. Remove the crushed ice or simply fill your drink into the jug for serving at the table.

<u>Alternative:</u> First mix fruits in the jug with the chopper blade (b), filling it up to 0.5 litres maximum. Remove the blade and place the ice crusher insert into the jug in order to crush ice directly into the pureed fruits.

Cleaning

(see picture section C)

Clean the motor part (a) and the whisk gear box (1) with a damp cloth only. The «BC» chopper gear box (a) may be rinsed under the tap, but do not immerse it in water.

All other parts can be cleaned in the dishwasher. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away.

Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in your dishwasher.

When processing foods with colour (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discoloured. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.

Recipe example

Mayonnaise (use handblender)

200-250 ml oil

1 egg (yolk and white)

1 tbsp. lemon juice or vinegar

Salt and pepper to taste

Put all ingredients into the beaker according to the a.m. order. Introduce the handblender to the base of the beaker. Pressing the turbo switch ©, keep the handblender in this position until the oil emulsifies. Then, without switching off, slowly move it up and down until the mayonnaise is well combined.

Avocado dip (use «BC» chopper)

Chop 1 clove garlic,

add 2 ripe avocados (quartered, without stone)

- 1 tbsp. lemon juice
- 1 tbsp. olive oil
- 150 ml yoghurt

1/2 tsp. sugar, salt and pepper

Using the turbo switch ©, blend for about 1 minute.

Ice cream (use «BC» chopper)

100 g raspberries (deep-frozen) 10 g powdered sugar

80 g cream

Put all ingredients into the jar, press the turbo switch © and blend for about 30 seconds. Serve at once.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.



At the end of the product's useful life, please dispose of it at appropriate collection points provided in your country.



Français

Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouveau préparateur culinaire Braun vous apportera entière satisfaction.

Attention

Lisez le mode d'emploi attentivement et en entier avant d'utiliser cet appareil.

- · Les lames sont très tranchantes!
- Débranchez <u>systématiquement</u> l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de monter ou de démonter des accessoires, de le nettoyer ou de le ranger.
- Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- Ne pas passer le bloc moteur (A) ni le système d'entraînement du fouet (1) sous l'eau, ni les plonger dans l'eau.
- Les appareils électriques Braun répondent aux normes de sécurité en vigueur. Leur réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation doivent être effectués uniquement par les Centres de Service Agréés Braun. Des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent causer accidents ou blessures à l'utilisateur.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil (bloc moteur).
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique.
- Le bol mélangeur (H) et le (grand) bol hachoir (c) ne peuvent pas être utilisés dans les fours à microondes.

Description

- A Bloc moteur
- ® Interrupteur marche/arrêt pour utilisation avec le variateur de vitesses
- © Interrupteur marche/arrêt pour utilisation avec la vitesse turbo
- D Bouton de déverrouillage des accessoires
- E Variateur de vitesses électronique
- F) Pied mixeur
- © Support mural
- Bol mesureur avec couvercle hermétique
- ① Système d'entraînement du fouet
- J Fouet métal
- ® Bol « HC »
- Bol « BC »
- M Accessoire pour piler la glace à placer dans le bol « BC »

Utilisation des vitesses

Lorsque vous appuyez sur la touche marche/ arrêt (B), la vitesse correspond à celle sélectionnée avec le variateur de vitesses électronique (Ē). Plus la vitesse sélectionnée est élevée, plus les résultats sont rapides.

Cependant, la vitesse maximum ne peut être atteinte qu'en appuyant sur la touche turbo ©. Vous pouvez aussi utiliser la fonction turbo pour utiliser le maximum de puissance de manière instantanée sans avoir à faire de changement sur le variateur de vitesses électronique.

Selon le type d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation des vitesses suivantes :

Pied mixeur 1...turbo
Bol hachoir 1...turbo
Fouet métal 3...9

Comment utiliser votre mixeur

Le mixeur est parfaitement adapté à la préparation de sauces, soupes, mayonnaise, aliments pour bébé, ainsi qu'à celle des boissons mixées et milk-shakes.

- Introduisez le mixeur dans le récipient et ensuite seulement appuyez sur la touche marche/arrêt ® ou la touche turbo ©.

3. Pour démonter l'accessoire pied mixeur, appuyez sur les boutons © et retirez le pied mixeur.

Vous pouvez utiliser le mixeur dans le bol mesureur \oplus , aussi bien que dans d'autres récipients. Si vous utilisez le mixeur directement dans une casserole pendant la cuisson, retirez-la d'abord du feu pour protéger votre mixeur de toute chaleur excessive.

Comment utiliser le fouet métal

Utilisez le fouet métal uniquement pour fouetter la crème, monter les blancs en neige, mixer gâteaux, mousselines et desserts réalisés à base de préparations.

- Insérez le fouet métal ① dans le système d'entraînement du fouet ①, puis insérez le bloc moteur dans le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2. Introduisez le fouet métal dans un récipient et ensuite seulement appuyez sur la touche marche/arrêt ® pour le faire fonctionner.

Pour de meilleurs résultats :

- Ne pas utiliser le verre-doseur (H), mais un bol plus grand.
- Commencer à petite vitesse.
- Déplacer le fouet dans le sens des aiguilles d'une montre en le maintenant légèrement incliné.
- Fouettez la crème (maximum 30 % de matière grasse, 4-8°C) en quantité maximale de 400 ml.
- Montez les blancs en neige pour une quantité maximum de 4 blancs d'œuf.

Comment utiliser le(s) bol(s) hachoir

Bol « HC »

- (a) Système d'entraînement du bol hachoir
- (b) Lame
- (c) Bol hachoir
- (d) Socle/couvercle anti-dérappant

Bol « BC »

- (a) Système d'entraînement du bol hachoir
- (b) Lame
- (c) Grand bol
- (d) Socle/couvercle anti-dérappant
- (e) Couteau pour la glace
- (f) Accessoire pour piler la glace

Les bols hachoir « HC » et « BC » sont tout à fait adaptés pour hacher de la viande, du fromage, des oignons, des herbes, de l'ail, des carottes, des noix, des amandes, des pruneaux, etc ... Pour hacher des aliments durs (exemple : fromage à

Remarque:

Ne hachez pas des aliments extrêmement durs, tels que noix de muscade, grains de café et autres grains.

pâte dure), utilisez la fonction Turbo ©.

Utilisez le <u>bol « HC » pour de petites quantités</u>. Il est particulièrement adapté pour hâcher herbes et piments (avec de l'eau).

Utilisez le <u>bol « BC » pour de plus grandes quantités</u> et pour des aliments durs comme le parmesan ou le chocolat.

De plus, le bol « BC » est adapté pour de nombreuses autres utilisations comme les milk-shakes, boissons, purées, pâtes légères et pour piler la glace.

Avant de hacher ...

- découpez la viande, le fromage, les oignons, l'ail, les carottes, les piments (voir guide d'utilisation page 5)
- enlever les tiges et dénoyautez les aliments
- enlevez les os, les tendons et les nerfs de la viande.

Pour de meilleurs résultats, regardez la vitesse recommandée dans le guide d'utilisation.

Hacher

(voir image partie A, page 4)

- 1. Enlevez avec précaution le plastique des lames du couteau (b). Attention : les lames sont très tranchantes! Manipulez-les toujours en tenant la partie supérieure en plastique.
- 2. Appuyez le couteau sur l'axe central du bol hachoir (c) jusqu'à ce qu'il s'énclenche. Bol hachoir « HC » : appuyez sur les couteaux et tournez-les de 90° jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Placez toujours le bol hachoir sur son socle anti-dérapant (d).
- 3. Mettez les aliments dans le (grand) bol hachoir.
- 4. Placez le système d'entraînement (a) sur le (grand) bol hachoir.
- 5. Insérez le bloc moteur (A) dans le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 6. Appuyez sur le bouton (B) ou (C) pour faire fonctionner le bol hachoir. Pendant son fonctionnement, maintenez le bloc moteur avec une main et le (grand) bol hachoir avec l'autre.
 - Hachoir «BC»: Lorsque I'on hache des aliments dur, appuyer sur le moteur.
 - · Hachoir «HC»: Ne pas faire fonctionner le hachoir pendant plus de 2 minutes.
- 7. Après l'utilisation, appuyez sur les boutons D pour enlevez le bloc moteur.
- 8. Vous pouvez ensuite enlever le système d'entraînement.
- 9. Retirez les couteaux avec précaution.
- 10. Enlevez ensuite les aliments du (grand) bol hachoir. Le socle anti-dérapant sert aussi de couvercle hermétique pour le grand bol hachoir.

Utilisations supplémentaires pour le bol hachoir «BC»

Milk-shakes, boissons, purées

(pour les purées, si vous préférez un résultat très fin, vous pouvez aussi utiliser le pied mixeur dans le grand bol «BC»).

Pâtes légères (pâte à crêpes)

versez d'abord les liquides dans le grand bol, ajoutez ensuite la farine, puis les œufs. En appuyant sur la touche Turbo ©, mixez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

Glace pilée

(voir image partie B)

- 1. Placez l'accessoire pour piler la glace (f) dans le grand bol. Assurez-vous qu'il soit bien mis en place.
- 2. Placez la tige du couteau pour piler la glace (e) dans le trou central de l'accessoire pour piler la glace, et appuyez dessus.
- 3. Remplissez de glaçons l'accessoire pour piler la glace.
- 4. Placez le système d'entraînement sur le grand bol.
- 5. Insérez le bloc moteur sur le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 6. Appuyez sur la touche Turbo © jusqu'à ce que tous les glaçons soient pilés. Après l'utilisation, appuyez sur les boutons D pour enlever le bloc moteur. Enlevez ensuite le système d'entraînement, le couteau pour la glace et l'accessoire pour piler la glace.
- 7. Enlevez la glace pilée ou mettez simplement votre boisson dans le grand bol pour la servir à table.

Alternative: Mixez d'abord les fruits dans le grand bol avel les couteaux pour hacher (b), en le remplissant jusqu'à 0,5 litre maximum. Enlevez les lames et placez l'accessoire pour piler la glace dans le grand bol hachoir de façon à piler la glace directement dans la purée de fruits.

Nettoyage

(voir image partie C)

Nettoyez le bloc moteur A et le système d'entraînement du fouet ① avec un tissu humide seulement. Le système d'entraînement (a) du bol hachoir « BC » peut être rincé sous l'eau du robinet, mais ne doit pas être plongé dans l'eau.

Tous les autres éléments peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Cependant, après avoir effectué des préparations à base d'aliments très salés, il est préférable de rincer immédiatement le pied mixeur. Faites aussi attention à ne pas mettre trop de détartrant ou de produit vaisselle dans votre lavevaisselle.

Si vous utilisez le mixeur pour la préparation de légumes colorés (exemple : carottes), les parties en plastique de l'appareil peuvent être colorées. Dans ce cas, enduisez ces parties avec de l'huile végétale avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

Exemple de recette

Mayonnaise (utilisation du pied mixeur) 200 - 250 ml d'huile

1 cert

1 cuillère à soupe de jus de citron ou vinaigre Sel et poivre

Mettre tous les ingrédients dans le bol mesureur dans l'ordre mentionné ci-dessus. Introduire le pied mixeur jusqu'au fond du bol, le mettre en marche (utilisez la touche turbo ©) jusqu'à ce que l'huile se mélange au reste de la préparation.

Ensuite, sans arrêter le mixeur, bougez le doucement de haut en bas jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et que la mayonnaise ait épaissi.

Sauce à l'avocat (utilisez le bol hachoir « BC ») Hachez une gousse d'ail

Ajoutez 2 avocats bien mûrs (coupés en quartiers, sans le noyau)

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

150 ml de yaourt

1/2 cuillère à café de sucre, sel et poivre En utilisant le touche Turbo ©, mélangez pendant environ 1 minute.

Crème glacée (utilisez le bol hachoir « BC »)

100 g de framboises (congelées) 10 g de sucre en poudre

80 g de crème liquide

Mettez tous les ingrédients dans le bol hachoir, appuyez sur la touche Turbo © et mélangez pendant environ 30 secondes. Servez immédiatement.

Sujet à modification sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les directives 89/336/EEC et la directive Basse Tension (73/23 EEC).

Une fois le produit en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de recyclage approprié



Español

Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo pequeño electrodoméstico Braun.

Atención

Lea atentamente el folleto de instrucciones antes de utilizar este aparato.

- · ¡Las cuchillas están muy afiladas!
- Desenchufe su batidora <u>siempre</u> que no este en funcionamiento, y antes de montar, desmontar, limpiar o guardar.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños
- Los aparatos eléctricos Braun cumplen con las normas internacionales de seguridad. Tanto las reparaciones como el reemplazo del cable de conexión deben ser realizados por un Servicio Técnico autorizado. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado pueden causar accidentes o daños al usuario.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y no industrial.
- El vaso medidor/mezclador (H), y el recipiente picador (c) no son aptos para su uso en el microondas.

Descripción

- A Cuerpo del motor
- ® Interruptor para velocidad variable
- © Interruptor de máxima potencia (turbo)
- D Botones de expulsión de los accesorios
- E Selector de velocidades
- E Varilla batidora
- © Soporte de pared
- H Vaso mezclador/medidor con tapa hermética
- ① Caja de engranajes del batidor metálico
- Accesorio batidor metálico
- ® Picador «HC»
- © Picador «BC»
- M Accesorio picador de hielo para el picador «BC»

Selector de velocidades

Al presionar el interruptor ®, la velocidad del motor se corresponderá con la indicada por el selector de velocidades ©. A mayor velocidad, más rápido el picado.

Sin embargo, la velocidad máxima de la batidora sólo puede alcanzarse presionando el interruptor de máxima potencia (turbo) ©. También puede utilizar este interruptor para conseguir incrementos puntuales de potencia sin tener que usar el selector de velocidad.

Dependiendo del tipo de preparación, recomendamos las siguientes selecciones de velocidad:

Varilla batidora 1...turbo Accesorio picador 1...turbo Accesorio batidor 3...9

Funcionamiento de la batidora

La batidora está diseñada para preparar salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés o para mezclar bebidas y batidos.

- 1. Introduzca el cuerpo del motor (A) en la varilla batidora (E) hasta que encaje.

Puede utilizar la batidora en el vaso mezclador/ medidor (H), pero también en cualquier otro recipiente u olla. Cuando utilice la batidora directamente en la olla, retire la olla del fuego para proteger la batidora de sobrecalentamientos.

Funcionamiento del accesorio batidor metálico

Utilice el accesorio batidor metálico únicamente para montar nata, levantar claras y preparar mousses o postres instantáneos.

- Inserte el batidor metálico ① en la caja de engranajes ①. A continuación inserte el cuerpo de engranajes en el cuerpo del motor A hasta que encaje.
- 2. Coloque el batidor en un recipiente y presione el interruptor ® para ponerlo en marcha.

Para unos óptimos resultados:

- Utilice un recipiente ancho en vez del vaso medidor/mezclador (H).
- Comience con una velocidad baja.
- Mueva el batidor en el sentido de las agujas del reloj, manteniéndolo ligeramente inclinado.
- Para montar nata, use un máximo de 400 ml. de nata (mínimo 30% de grasa, 4-8°C).
- Para levantar claras, use un máximo de 4 claras.

Cómo utilizar el/los accesorio/s picador/es

Picador «HC»

- (a) Caja de engranajes
- (b) Cuchilla
- (c) Recipiente picador
- (d) Base/tapa antideslizante

Picador «BC»

- (a) Caja de engranajes
- (b) Cuchilla
- (c) Jarra picadora
- (d) Base/tapa antideslizante
- (e) Cuchilla para hielo
- (f) Accesorio picador de hielo

Tanto el picador «HC» como el «BC» están diseñados especialmente para picar carne, queso, cebolla, especias, ajo, zanahoria, frutos secos, etc ... Cuando quiera picar alimentos duros (e.g. queso duro) utilice la función de turbo ©.

Nota:

No intente picar alimentos excesivamente duros como por ejemplo nuez moscada, café en grano o cereales.

Utilice el picador «HC» para pequeñas cantidades. Está especialmente diseñado para picar hierbas, especias y chile (con agua).

Utilice el picador «BC» para grandes cantidades y para alimentos duros como el queseo parmesano o el chocolate.

Además, el picador «BC» es apto para una gran variedad de preparaciones como batidos, bebidas, purés, masas ligeras y para picar hielo.

Antes de empezar a picar ...

- trocee la carne, el queso, la cebolla, el ajo, las zanahorias, el chile (ver guía de preparaciones en la pág. 5)
- corte el tallo de las hierbas, saque la cáscara de los frutos secos
- limpie la carne de huesos, tendones y nervios.

Para obtener unos mejores resultados, por favor lea la guía de preparaciones y preste atención a las recomendaciones de velocidad.

Cuando use el picador

(vea las figuras de la sección A de la pág. 4)

1. Retire cuidadosamente la cubierta de plástico que cubre la cuchilla (b). Atención: ¡la cuchilla

- está muy afilada! Coger siempre por la parte de plástico.
- Coloque la cuchilla en el eje del accesorio picador (c) y presione hacia abajo hasta que encaje. Picador «HC»: presione hacia abajo y gire la cuchilla 90° hasta que quede fija. Nunca utilice el picador sin la tapa/base anti-deslizante colocada (d).
- Introduzca los alimentos en el recipiente/jarra del picador.
- Coloque la caja de engranajes (a) en la parte superior del recipiente/jarra.
- Coloque el cuerpo del motor (A) en la parte superior del accesorio picador hasta que encaje perféctamente.
- 6. Presione el botón ® o © para poner el accesorio picador en marcha. Durante su funcionamiento, coja el cuerpo del motor con una mano y el accesorio picador con la otra.
 - Cuando utilice el picador «BC» para alimentos duros, presione hacia abajo el cuerpo del motor.
 - Cuando utilice el picador «HC» no lo mantenga en funcionamiento durante más de 2 minutos.
- 8. Retire la caja de engranajes.
- 9. Retire la cuchilla cuidadosamente.
- Retire los alimentos procesados del recipiente/ jarra. La base anti-deslizante se puede usar como tapa hermética para el recipiente/jarra.

Aplicaciones adicionales para el picador «BC»

Batidos, bebidas, purés

(Si desea obtener resultados muy finos cuando elabore purés, utilice la varilla batidora introduciéndola el la jarra del picador «BC»).

Masas ligeras (pasteles)

Primeramente introduzca los líquidos en la jarra, seguidamente introduzca la harina y finalmente los huevos. Presione el botón de turbo © para mezclar la masa.

Hielo picado

(ver figura en sección B)

- Introduzca el accesorio picador de hielo (f) en la jarra. Asegúrese de que está bien colocado.
- Coloque el eje de la cuchilla para hielo (e) en el orificio central del accesorio picador de hielo y presione hacia abajo.
- Introduzca los cubitos de hielo en el accesorio picador de hielo.
- 4. Coloque la caja de engranajes en la jarra.
- Inserte el cuerpo del motor en la caja de engranajes hasta que encaje.
- 6. Presione el botón de turbo © hasta que los cubitos de hielo queden picados. Cuando haya terminado, presione los botones ® para separar el cuerpo del motor. Saque la caja de engranajes, la cuchilla para hielo y el accesorio picador de hielo.
- Vierta el hielo picado en un recipiente o simplemente añada el líquido deseado en la jarra para servir directamente en la mesa.

Alternativa: primeramente, mezcle la fruta en la jarra con la cuchilla picadora (b), hasta un máximo de 0,5 litros. Retire la cuchilla y coloque el accesorio picador de hielo en la jarra, pique el hielo directamente sobre la mezcla de frutas.

Limpieza

(ver figura en sección C)

Limpie el cuerpo del motor (A) y la caja de engranajes del batidor metálico (1) únicamente con un paño húmedo. La caja de engranajes del picador «BC» (a) puede lavarse bajo el grifo, pero no lo sumerja en agua.

Los demás componentes pueden limpiarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de preparar alimentos picantes o muy salados, deberá aclarar la cuchilla enseguida.

Además, tenga cuidado de no usar demasiado detergente o descalcificador en el lavavajillas.

Cuando se ha procesado alimentos con alta pigmentación (ej. zanahorias), los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse. Frote estos componentes con aceite de cocina antes de ponerlos en el lavavajillas.

Ejemplo de receta

<u>Mayonesa</u> (utilización de la varilla batidora) 200-250 ml de aceite

1 huevo

1 cucharada sopera de zumo de limón o de vinagre Sal y pimienta al gusto

Ponga todos los ingredientes en el vaso mezclador/ medidor siguiendo el orden anterior. Introduzca la batidora hasta el fondo del vaso. Presionando el interruptor de máxima potencia (turbo) ©, manténgala en esta posición hasta que ligue el aceite. Manteniendo la batidora en marcha, muévala despacio hacia arriba y abajo hasta que la mayonesa quede ligada y suave.

Salsa de aguacate (use el picador «BC»)

Pique un diente de ajo

Añada dos aguacates maduros (troceados y sin hueso)

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

150 ml de yoghurt

1/2 cucharadita de azucar

Sal y pimienta al gusto

Mezcle los ingredientes durante aproximádamente 1 minuto, presionando el botón de turbo ©.

Helado (use el picador «BC»)
100 g de frambuesas (ultracongeladas)
10 g de azucar en polvo
80 g de nata líquida
Introduzca todos los ingredeientes en la jarra

Introduzca todos los ingredeientes en la jarra picadora y mézclelos durante aproximádamente 30 segundos presionando el botón de turbo ©. Sírvalo al momento.

Modificaciones reservadas.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 89/336/EEC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (73/23 EEC).

Œ

Para preservar el medio ambiente, al final de la vida útil de su producto, deposítelo en los lugares destinado a ello de acuerdo con la legislación vigente.



Português

Os nossos produtos foram desenvolvidos para alcançar os mais altos standards de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que disfrute do seu novo pequeno electrodoméstico Braun.

Atenção

Leia atentamente o folheto de instruções antes de utilizar o aparelho.

- As lâminas encontram-se muito afiadas!
- Desligue sempre o aparelho da tomada de electricidade quando o mesmo não esteja sob sua supervisão, e aquando da montagem e desmontagem dos acessórios, limpeza e armazenamento.
- Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.
- Não coloque o corpo do motor A e a caixa de engrenajens do acessório batedor metálico () baixo de água corrente nem os submerja em qualquer líquido.
- Os aparelhos eléctricos Braun cumprem com as normas internacionais de segurança. Tanto as reparações como a substituição do cabo de conexão devem ser realizadas por um Serviço Técnico autorizado. As reparações efectuadas por pessoal não autorizado podem causar acidentes ou danos ao utilizador.
- Antes de conectar o aparelho à corrente, verifique se a voltagem indicada na base do aparelho corresponde à do seu lar.
- Este produto está desenhado para uso doméstico e não industrial.
- O copo H e a taça (c) não podem ir ao microondas.

Descrição

- (A) Corpo do motor
- ® Interruptor (ligar/desligar)
- © Interruptor de potência turbo
- D Botão de expulsão dos acessórios
- E Selector de velocidades
- F Pé da varinha
- © Suporte de parede
- H Copo misturador/medidor com tampa hermética
- ① Caixa de engrenajens do acessório batedor metálico
- (J) Acessório batedor metálico
- ® Picador «HC»
- DPicador «BC»
- M Picador de gelo para juntar ao picador «BC»

Selector de velocidades

Ao pressionar o interruptor ®, a velocidade do motor corresponderá à indicada pelo selector de velocidades ©. A maior velocidade, mais rápido a picar.

A velocidade máxima da varinha só poderá atingir o seu máximo pressionando o interruptor de potência turbo ©. Também pode utilizar este interruptor para conseguir incrementos de potência pontuais sem ter que usar o selector de velocidades.

Dependendo do tipo de preparação, recomendamos a selecção das seguintes velocidades:

1...turbo Pé da varinha Acessório picador 1...turbo Acessório batedor 3...9

Funcionamento da varinha mágica

A varinha está desenhada para preparar molhos, sopas, mayoneses e comida para bébés ou para misturar bebidas e batidos.

- 1. Introduza o corpo do motor A no pé da varinha F até encaixar.
- 2. Introduza a varinha mágica num recipiente e pressione o interruptor ® ou interruptor de potência turbo ©.
- 3. Para retirar o pé da varinha, pressione no botão de expulsão D e extraia-a do corpo do motor.

Pode utilizar a varinha no copo misturador/medidor (H), mas também em qualquer outro recipiente ou panela. Quando utilizar a varinha directamente na panela, retire a panela do fogo para proteger a varinha de sobre-aquecimentos.

Funcionamento do acessório batedor

Utilize o acessório batedor metálico unicamente para bater natas, levantar claras e preparar mousses ou sobremesas.

- 1. Introduza o batedor metálico (J) na caixa de engrenajens (1). De seguida introduza-os no corpo do motor A até que encaixe.
- 2. Coloque o batedor num recipiente e pressione o interruptor ® para começar a funcionar.
- 3. Para retirar o acessório batedor, pressione no botão de expulsão (1) e retire-o do corpo de engrenajens. De seguida separe o batedor metálico do corpo de engrenajens.

Para obter óptimos resultados:

- Não utilize o copo misturador/medidor (H), mas sim um recipiente mais largo.
- Inicie a operação numa velocidade mais baixa.
- Movimente o Acessório Batedor Metálico no sentido dos ponteiros do relógio, inclinando-o ligeiramente.
- Para bater natas, utilize no máximo 400 ml. de natas (mínimo 30 % de gordura, 4-8°C).
- Para levantar claras, utilize no máximo 4 claras.

Como funcionar com os acessórios do picador

Picador «HC»

- (a) Peça de encaixe
- (b) Lâmina
- (c) Taça
- (d) Base/Tampa anti-deslizante

Picador «BC»

- (a) Peça de encaixe (b) Lâmina
- (c) Taça
- (d) Base/Tampa anti-deslizante
- (e) Lâmina para picar gelo
 (f) Picador de gelo

O Picador «HC» e o «BC» servem para picar carne, queijo, cebola, ervas aromáticas, alho, cenouras, avelãs, amendoas, passas, etc..

Para cortar alimentos duros use o botão turbo ©.

Note:

Não cortar alimentos muito duros, como por exemplo: noz-moscada, grãos de café e grãos.

Use o Picador «HC» para quantidades pequenas. É especialmente concebido para picar ervas aromáticas (especiarias) e pimenta.

Use o Picador «BC» para quantidades maiores e para alimentos mais duros como queijo parmesão ou chocolate.

O Picador «BC» serve também para outras aplicações como batidos, bebidas, purés, massas leves e picar gelo.

Antes de picar ...

- pré cortar carne, queijo, cebolas, alhos, cenouras, pimenta (ver guia de funcionamento na pág. 5)
- retirar talos das ervas e cascas de nozes
- retirar ossos, tendões e cartilagens da carne.

Para melhores resultados, veja as velocidades recomendadas no guia de funcionamento.

Picando

(ver figura na secção A na pág. 4)

- 1. Retirar com cuidado o plástico que cobre a lâmina (b). Atenção: a lâmina é muito afiada. Segurar sempre a lâmina pela parte superior de plástico.
- 2. Pôr a lâmina no pino do centro da taça do picador (c) e primir para baixo até prender. Picador «HC»:

Empurrar a lâmina para baixo e rodar 90° para trancar. Colocar sempre a taça do picador na base anti-deslizante.

- 3. Colocar os alimentos na taça do picador.
- 4. Colocar a peça de encaixe (a) na taça.
- 5. Colocar o corpo da varinha (a) na peça de encaixe até prender.
- Pressionar o botão ® ou © para ligar o picador. Durante o funcionamento segure o corpo da varinha (motor) com uma mão e a taça com a outra.
 - Acessorio Picador «BC»: Sempre que picar alimentos mais duros pressione, para baixo, o corpo do motor.
 - Acessorio Picador «HC»: Não utilize o acessório picador continuamente durante mais de 2 minutos.
- 7. Depois de utilizar a varinha, carregar no botão

 para remover o corpo da varinha.
- 8. De seguida retirar a peça de encaixe.
- 9. Retirar com cuidado a lâmina.
- Retirar o alimento picado da taça. A base antideslizante também serve como tampa para a taça.

Outras aplicações para o picador «BC»

Batidos, bebidas e purés

(Para purés quando é preciso que fique muito fino também pode utilizar o batedor metálico na taca do picador «BC».)

Massas leves (panquecas)

Primeiro colocar os liquidos no jarro, depois adicionar a farinha e finalmente os ovos. Precionar o botão turbo © e bater a massa até ficar macia.

Picar gelo

(ver figura na secção B)

- Colocar o picador de gelo (f) na taça. Assegure-se que encaixa bem.
- Coloque a lâmina do acessório picador de gelo (e) no buraco central do mesmo e pressione-o para baixo.
- 3. Colocar os cubos de gelo no picador de gelo.
- 4. Ajustar o picador de gelo à taça.
- Colocar a parte do motor no picador de gelo até prender.
- Primir o botão turbo © até os cubos de gelo estarem picados. Depois de usado primir os botões © para remover o corpo da varinha.
- 7. Retirar o gelo picado ou junte a sua bebida no jarro para servir à mesa.

Alternativa: Primeiro pique os frutos no jarro com a lâmina (b) de picar, adicionando líquido até 0,5 l no máximo. Retire a lâmina e colque o picador de gelo na taça para picar gelo directamente no puré de frutos.

Limpeza

(ver figura na secção C)

Limpe o corpo do motor (A) e a caixa de engrenajens do acessório batedor metálico (I) unicamente com um pano húmido. A peça de encaixe (a) do picador «BC» pode ser passada por àgua corrente, mas não emergida em àgua.

Os outros componentes estão aptos a serem limpos na máquina de lavar loiça. Depois de preparar alimentos picantes ou muito salgados, deverá limpar a lâmina de seguida.

Com tudo, tenha cuidado para não usar demasiado detergente ou descalcificador na máquina de lavar loiça.

Quando se processa alimentos de elevada pigmentação (ex: cenouras), os componentes de plástico do aparelho podem descolorar-se. Passe estes componentes por óleo vegetal antes de colocá-los na máquina de lavar loiça.

Exemplo de receita

Mayonese (utilizando o pé da varinha) 200-250 ml de óleo

1 ovo

1 colher de sumo de limão ou de vinagre Sal, pimenta e mostarda a gosto Coloque todos os ingredientes no copo misturador/

Coloque todos os ingredientes no copo misturador/ medidor seguindo a ordem anterior. Introduza a varinha até ao fundo do copo, ligue-a (use o interruptor de potência turbo ©) e mantenha-a nessa posição até que o óleo se misture com os outros ingredientes. De seguida, mantendo a varinha ligada, mova-a de cima para baixo até que a mayonese se encontre cremosa e suave.

Avocado Dip (use o Picador «BC»)

Pique 1 dente de alho

Junte 2 abacates maduros (aos quartos sem caroço)

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de sopa de azeite

150 ml de iogurte

1/2 colher de chá de açucar, sal e pimenta Usar o botão turbo ©, e picar durante 1 minuto.

Gelado (use o Picador «BC»)

100 g de framboesa (congeladas)

10 g de açucar em pó

80 g de natas

Colocar todos os ingredientes na taça, pressionar o botão turbo © e bater durante 30 segundos. Servir de imediato.

Possíveis alterações sem aviso prévio.

Este aparelho cumpre com a directiva EMC 89/336/EEC e com a Regulamentação de Baixa Voltagem (73/23 EEC).

Œ

No final de vida útil do produto, por favor coloque-o no ponto de recolha apropriado.



Italiano

Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il prodotto Braun che avete acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Attenzione

Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per il futuro.

- · Le lame sono molto affilate!
- Togliere <u>sempre</u> la spina prima di lasciare lo strumento incostudito e prima di montarlo, smontarlo pulirlo o riporlo.
- Tenete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini
- Non tenere la parte del corpo motore (A) nè l'attacco per frusta (1) sotto l'acqua corrente, non immergerli in acqua.
- Gli elettrodomestici Braun corrispondono ai parametri di sicurezza vigenti. Se l'apparecchio mostra dei difetti, smettete di usarlo e portatelo ad un Centro Assistenza Braun per le riparazioni. Riparazioni errate o eseguite da personale non qualificato potrebbero causare danni ed infortuni agli utilizzatori.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- Questo apparecchio è costruito per lavorare normali quantità di cibo domestico.
- Sia il bicchiere graduato (H), che le ciotole tritatutto (c) non possono essere utilizzati nel forno a microonde.

Descrizione

- A Corpo motore
- ® Tasto (acc./spento) per velocità variabile
- © Tasto (acc./spento) per turbo
- D Tasto di sgancio
- E Regolatore della velocità
- © Gambo frullatore
- © Supporto da parete
- H Bicchiere graduato con coperchio a tenuta d'aria
- ① Attacco per frusta
- Frusta
- ® Tritatutto «HC»
- M Accessorio rompighiaccio per tritatutto «BC»

Regolazione della velocità

Quando si attiva l'interruttore ® la velocità di funzionamento corrisponde a quella indicata sul regolatore della velocità ©. Più elevata è questa, più velocemente si trita il cibo.

Comunque la velocità massima può essere disponibile semplicemente azionando il tasto turbo ©. La funzione turbo consente di avere a diposizione la velocità massima per alcuni istanti senza regolare il regolatore di velocità.

Raccomandiamo le seguenti velocità: Velocità 1...turbo per funzioni base del frullatore Velocità 1...turbo per il tritatutto Velocità 3...9 per la frusta

Come impiegare il vostro frullatore

Usatelo per preparare salse, minestre, maionese, pappe per bambini, frullati e frappè, cocktails.

- Inserire il gambo frullatore
 nel motore
 inchè non si blocca.
- Per evitare schizzi, premete il tasto interruttore ®
 o il tasto turbo © solo dopo aver introdotto il
 frullatore nel recipiente da utilizzare.

Potete utilizzare il frullatore nei bicchieri (H) in dotazione o anche in qualsiasi altra stoviglia. Nel caso d'utilizzo direttamente nella pentola durante la cottura, spostare la pentola dal fuoco per proteggere il frullatore dal suriscaldamento.

Come usare la frusta

Usare la frusta solo per montare a neve panna e chiare d'uovo, mescolare preparati già pronti per dessert.

- Inserire la frusta ① nell'attacco ①, poi inserire il motore A nell'attacco finchè si blocca.
- 2. Mettere la frusta in un recipiente e quindi premere il tasto ® per la lavorazione.
- 3. Per smontare, premere il tasto ① e staccare l'attacco. Quindi togliere la frusta dall'attacco.

Per ottenere i risultati migliori:

- Non utilizzate il bicchiere graduato (H), ma un contenitore più ampio.
- Incominciate con una bassa velocità.
- Muovete la frusta in senso orario mantenendola debolmente inclinata.
- Montare fino a 400 ml di panna.
- Montare fino a 4 uova.

Come utilizzare gli accessori tritatutto

Tritatutto «HC»

- (a) Coperchio con ingranaggi
- (b) Lame
- (c) Ciotola tritatutto
- (d) Base antiscivolo/ coperchio

Tritatutto «BC»

- (a) Coperchio con ingranaggi
- (b) Lame
- (c) Bicchiere tritatutto
- (d) Base antiscivolo/ coperchio
- (e) Lama per ghiaccio
- (f) Accessorio rompighiaccio

Sia il tritatutto «HC» che quello «BC» sono perfettamente adatti per tritare carne,formaggio, cipolle, erbe, aglio, carote,noci, mandorle, prugne ecc...

Quando si tritano cibi molto duri (per esempio il formaggio) usare l'interruttore © del turbo.

Nota:

non triturare cose estremamente dure come nocimoscate, chicchi di caffè o granaglie.

Utilizzare il <u>tritatutto «HC» per le piccole quantità</u> di cibo. E' particolarmente adatto per tritare le erbe e gli aromi.

Utilizzare il <u>tritatutto «BC» per grandi quantità</u> di cibo o per cibi particolarmente duri come il parmigiano o il cioccolato.

Inoltre, l'accessorio «BC» è adatto per una serie di altre applicazione come la preparazione di frullati, bevande, purè o impasti leggeri e per rompere il ghiaccio.

Prima di tritare

- tagliare a pezzi carne, formaggio,cipolle, aglio, carote, peperoni (vedere la guida a pagina 5)
- rimuovere il gambo dalle erbe, sgusciare le noci
- rimuovere ossa, tendini e cartillagini dalla carne.

Per ottenere i migliori risultati consultate la guida per l'utilizzo delle velocità raccomandate.

Triturare

(vedere l'immagine sezione A alla pagina 4)

- Rimuovere attentamente la copertura di plastica delle lame (b). Attenzione: Le lame sono molto affilate! Maneggiarle sempre tenendole dalla parte superiore in plastica.
- Posizionare le lame sul perno al centro della ciotola (c) e premerlo verso il basso finchè si blocca. Tritatutto «HC»: premere verso il basso e ruotare di 90° per bloccare le lame. Inserire sempre la ciotola nella base anti scivolo (d).
- 3. Mettere il cibo nella ciotola/bicchiere tritatutto.
- Mettere il coperchio con gli ingranaggi (a) sulla ciotola/bicchiere tritatutto.
- 5. Inserire il blocco motore A sul coperchio con ingranaggi fino a quando si blocca.

- Tritatutto «BC»: Quando tritate del cibo molto duro, premete il corpo motore verso il basso.
- Tritatutto «HC»: Non utilizzate il tritatutto più a lungo di 2 minuti.
- 7. Dopo l'utilizzo premere il tasto

 per rimuovere il blocco motore.
- 8. Poi rimuovere il coperchio con ingranaggi.
- 9. Togliere le lame con attenzione.
- 10. Rimuovere il cibo dalla ciotola/bicchiere. La base antiscivolo può servire come tappo ermetico per la ciotola/bicchiere.

Ulteriori applicazioni per l'accessorio

Frullati, bevande, purèe

(Per la preparazione di purèe, quando si vogliono ottenere dei risultati ancora migliori, si può utilizzare direttamente il gambo flullatore all'interno del bicchiere.)

Per impasti leggeri

Inserire per primi i liquidi, poi la farina ed infine le uova. Premere il tasto della funzione turbo ©, miscelare l'impasto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Rompere il ghiaccio

(vedere la figura nella sezione B)

- 1. Inserire l'accessorio per rompere il ghiaccio (f) nel bicchiere.
- 2. Posizionare il gambo della lama per il ghiaccio (e) nel foro al centro dell'accessorio rompighiaccio e premere verso il basso.
- 3. Porre dei cubetti di ghiaccio nell'accessorio
- 4. Mettere il coperchio con gli ingranaggi sul bicchiere.
- 5. Inserire il blocco motore sul coperchio fintanto che si blocca.
- 6. Tenere premuto il tasto della funzione turbo © fino a quando il ghiaccio è stato tritato. Dopo l'utilizzo premere il tasto D per rimuovere il motore. Togliere il coperchio, le lame e l'accessorio rompighiaccio.
- 7. Servire il ghiaccio o riempire il bicchiere della bevanda per servirla in tavola.

In alternativa: Frullate prima la frutta con le lame del tritatutto (b), fino ad una quantità massima di 0,5 litri. Rimuovete le lame (e) ed inserite l'accessorio rompighiaccio per tritare il ghiaccio direttamente sul frullato di frutta.

Pulizia

(vedere la figura nella sezione C)

Pulire il corpo motore A e l'attacco per frusta () solo con un panno umido. Il «BC» coperchio con gli ingranaggi (a) può essere risciaquato sotto il rubinetto ma non immerso in acqua.

Tutte la altre parti possono essere lavate in lavastoviglie. Comunque dopo aver lavorato cibo molto salato sciacquare le lame del gambo frullatore e del tritatutto.

Attenzione a non usare una dose elevata in lavastoviglie di detersivo.

Quando si lavora cibo pigmentato (es. carote) le parti di plastica dell'apparecchio possono perdere il colore originario. Immergere queste parti in olio vegetale prima di pulirle.

Esempio di ricetta

Mayonnaise (usare il frullatore) 200-250 ml di olio

1 μονο

1 cucchiaio da tavola di succo di limone o aceto Sale e pepe q.b.

Mettere gli ingredienti nel bicchiere graduato secondo l'ordine sopra descritto. Introdurre il frullatore nel bicchiere fino a toccarne il fondo.

Premere il tasto turbo © e mantenerlo in questa posizione finchè l'olio s'emulsiona. Poi senza spegnere l'apparecchio muoverlo su e giù finchè la mayonnaise è composta e soffice.

<u>Salsa di avocado</u> (usare il tritatutto «BC») Tritare uno spicchio di aglio

Aggiungere 2 avocadi maturi (tagliati a spicchi e senza nocciolo)

1 cucchiaio da tavola di succo di limone

1 cucchiaio da tavola di olio d'oliva

150 ml di yoghurt

Mezzo cucchiaino di zucchero, sale e pepe Utilizzate il tasto turbo © e frullate per circa 1 minuto.

Gelato (usare il triatutto «BC») 100 g di lamponi (surgelati) 10 g di zucchero in polvere 80 g di panna

Mettere tutti gli ingredienti nella ciotola, premere il tasto turbo © e frullare per 30 secondi. Servire subito.

Salvo cambiamenti.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23).



Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.



Nederlands

Onze producten voldoen aan de hoogste eisen voor kwaliteit, functionaliteit en ontwerp. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe Braunapparaat.

Let op

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

De messen zijn zeer scherp!

veren voor de gebruiker.

- Haal <u>altijd</u> de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat onbeheerd achter-laat, voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaarhaalt en bij de reiniging en het opbergen van het apparaat.
- Het apparaat dient buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.
- De elektrische apparaten van Braun voldoen aan de hiervoor geldende veiligheidsnormen.
 Reparaties en vervanging van het lichtnetsnoer dienen alleen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd onderhoudspersoneel.
 Wanneer reparaties onjuist of door ondeskundige personen worden uitgevoerd, kan dit gevaar ople-
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
- Het apparaat is gemaakt voor normale huishoudelijke hoeveelheden.
- Zowel de maatbeker (H) als de hakmolenkom (c) zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron.

De verschillende onderdelen

- **(A)** Motorgedeelte
- B Aan/uit-schakelaar voor variabele snelheid
- © Aan/uit-schakelaar voor turbosnelheid
- © Knoppen om de werkende onderdelen los te klikken
- © Snelheidsregelaar
- E Steel van staafmixer
- © Bevestiging voor aan de muur
- (H) Maatbeker met luchtdicht deksel
- ① Tandwielgedeelte voor garde
- ① Garde
- ® «HC» hakmolen
- © «BC» hakmolen
- $\stackrel{\frown}{\mathbb{M}}$ Ijs vergruizer voor in de «BC» hakmolen

Het instellen van de snelheid

Als de schakelaar ® wordt ingedrukt, werkt het apparaat met de snelheid die is ingesteld met snelheidsregelaar ©. Hoe hoger de ingestelde snelheid, hoe sneller de messen ronddraaien.

De maximale snelheid wordt echter alleen bereikt door turboschakelaar © in te drukken. U kunt de turboschakelaar ook gebruiken om de snelheid tijdelijk op te voeren zonder de snelheidsregelaar opnieuw in te hoeven stellen.

Wij adviseren de volgende snelheden voor onderstaande onderdelen:

Staafmixer 1...turbo Snij-hulpstuk 1...turbo Garde 3...9

De bediening van de staafmixer

De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het bereiden van (dip)sauzen, soep, mayonaise en babyvoedsel, maar ook voor het mixen van drankjes en milkshakes.

- 1. Steek het motorgedeelte A in de steel van de mixer F totdat het vastklikt.

3. Om de steel na gebruik weer los te klikken, houdt u de knoppen (1) ingedrukt terwijl u aan de steel trekt

U kunt de staafmixer gebruiken in combinatie met de maatbeker (£), maar ook met kommen, schalen, pannen etc. Als u tijdens het koken de inhoud van een pan wilt pureren, dient u de pan eerst van het fornuis te halen. Anders kan de staafmixer namelijk oververhit raken.

De bediening van de garde

De garde dient alleen gebruikt te worden voor het kloppen van slagroom en eieren en voor het mengen van luchtig deeg en instant desserts.

- Steek de garde ① in het tandwielgedeelte ①. Vervolgens steekt u het motorgedeelte ② in het tandwielgedeelte totdat dit vastklikt.
- 2. Houd de garde in een kom/schaal etc. en druk dan pas schakelaar ® in om het apparaat aan te zetten.

Voor het beste resultaat is het raadzaam:

- Gebruik niet de maatbeker

 , maar een brede schaal/kom.
- · Begin met een lage snelheid.
- Beweeg de garde met de klok mee, en houd deze enigszins schuin.
- Niet meer dan 400 ml gekoelde room te kloppen (minimaal 30 % vet, 4 – 8 °C).
- Niet meer dan 4 eieren tegelijk te kloppen.

De hakmolen(s) gebruiken

«HC» hakmolen «BC» h

- (a) Aandrijfdeel
- (b) Mes
- (c) Hakmolenkom
- (d) Anti-slip bodem/deksel

«BC» hakmolen

- (a) Aandrijfdeel
- (b) Mes
- (c) Beker
- (d) Anti-slip bodem/deksel
- (e) Ijs sikkelmes
- (f) Ijs vergruizer opzetstuk

Zowel de «HC» and the «BC» hakmolens zijn uiterst geschikt voor het hakken van vlees, kaas, uien, kruiden, knoflook, wortelen, walnoten, amandelen, gedroogde pruimen etc...

Voor het hakken van harde ingredienten (bijv. harde kaas), de turbo knop © gebruiken.

Belangreijk:

Hak geen extreem hard voedsel, zoals nootmuskaat, koffiebonen en granen.

Gebruik de <u>«HC» hakmolen voor kleinere</u> <u>hoeveelheden</u>. Deze is bijzonder geschikt voor het hakken van kruiden en spaanse pepers (met water).

Gebruik de <u>«BC» hakmolen voor grotere</u>
<u>hoeveelheden</u> en voor harde ingredienten zoals
parmezaanse kaas of chocolade.

De «BC» hakmolen is tevens geschikt voor een aantal andere toepassingen zoals milkshakes, drankjes, purees, licht deeg en ijs vergruizen.

Voordat u de hakmolen gebruikt ...

- snijd vlees, kaas, uien, knoflook, wortelen, spaanse pepers voor (zie verwerkingstips op pagina 5)
- verwijder steeltjes van kruiden, haal de doppen van noten af
- · verwijder botjes, pezen en kraakbeen uit vlees.

Voor de beste resultaten hanteert u de snelheidsinstellingen uit de verwerkingstips.

Hakken

(zie afbeelding sectie A op pagina 4)

- Verwijder voorzichtig het plastic beschermkapje van het mes (b). Voorzichtig: het mes is zeer scherp! Pak het altijd vast bij de plastic knop.
- 2. Plaats het mes op de pen in het midden van de hakmolenkom (c) en druk deze naar beneden tot dat het vastklikt. «HC» hakmolen: druk het mes naar beneden en draai het 90° tot het vastzit. Plaats de hakmolenkom altijd op de anti-slip bodem (d).
- 3. Doe de ingredienten in de hakmolenkom.
- 4. Plaats het aandrijfdeel (a) op de hakmolenkom.
- 5. Plaats het motordeel (A) op het aandrijfdeel tot deze vastklikt.
- - «BC» hakmolen: Bij het hakken van harde ingrediënten, het motorgedeelte naar beneden drukken.
 - «HC» hakmolen: Gebruik de HC hakmolen niet langer dan 2 minuten achter elkaar.

 Pruk na gebruik en de knappen © em het
- 7. Druk na gebruik op de knoppen

 om het motordeel te verwijderen.
- 8. Verwijder het aandrijfdeel.
- 9. Verwijder voorzichtig het mes.
- Haal het verwerkte voedsel uit de hakmolenkom.
 De anti-slip bodem kan tevens dienen als luchtdichte deksel voor de hakmolenkom/beker.

Overige toepassingen voor de «BC» hakmolen

Milkshakes, drankjes, purees

(voor purees, indien zeer fijne resultaten gewenst zijn, kunt u ook de handmixer op de «BC» beker gebruiken).

Licht deeg (pannekoekenbeslag)

Schenk de vloeistoffen in de beker, voeg daarna bloem en tenslotte eieren toe. Druk op de turbo knop ©, en mix het beslag tot het glad is.

ljs vergruizen

(zie afbeelding sectie B)

- Plaats de ijs vergruizer (f) in de beker. Zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.
- Plaats het aandrijfdeel van het ijs sikkelmes (e) in de middelste opening van de ijs vergruizer en druk deze naar beneden.
- 3. Vul de ijs vergruizer met ijsklontjes.
- 4. Plaats het aandrijfdeel op de beker.
- 5. Plaats het motordeel op het aandrijfdeel tot deze vastklikt
- Druk op de turbo knop © tot alle ijsblokjes zijn vergruisd. Druk na gebruik knoppen ® in om het motordeel te verwijderen. Verwijder vervolgens het aandrijfdeel, het ijs sikkelmes en de ijs vergruizer.
- 7. Verwijder het vergruisde ijs of schenk uw drankje in de beker om zo te serveren.

Alternatief: Meng eerst het fruit in de beker met het sikkelmes (b), maximaal tot 0,5 liter vullen. Verwijder het sikkelmes en plaats de ijs vergruizer in de beker om het ijs direct in het gepureerde fruit te vergruizen.

Schoonmaken

(zie afbeelding sectie C)

Het motorgedeelte Altandwielgedeelte van de garde December 20 mag alleen met een vochtig doekje worden gereinigd. Het aandrijfdeel van de «BC» hakmolen (a) mag onder de kraan worden afgespoeld, maar niet worden ondergedompeld in water.

Alle andere onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig. Toch is het aan te raden de messen direct af te spoelen na het snijden van erg zout voedsel. Let er ook op dat u niet te veel afwas- of ontkalkmiddel in de vaatwasser doet. Bij het snijden van gekleurd voedsel (bijvoorbeeld worteltjes) kunnen de plastic onderdelen verkleuren. Veeg deze onderdelen af met plantaardige olie voordat u ze in de vaatwasser doet.

Recept voorbeeld

Mayonaise (met staafmixer) 200 – 250 ml olie

1 ei (zowel de dooier als het eiwit)

1 eetlepel citroensap of azijn

Zout en peper naar smaak

Doe alle ingrediënten in bovenstaande volgorde in de maatbeker. Houd de staafmixer net boven de bodem van de maatbeker. Houd de turboschakelaar © ingedrukt totdat het geheel goed vermengd is; beweeg de staafmixer hierbij niet. Vervolgens beweegt u de mixer, zonder hem uit te zetten, langzaam van boven naar beneden totdat er een mooie gelijkmatige massa ontstaat.

Avocado dip (gebruik «BC» hakmolen)

Hak 1 teentje knoflook

Voeg 2 rijpe avocados toe (in vieren, zonder pit)

- 1 theelepel citroensap
- 1 theelepel olijfolie
- 150 ml yoghurt

1/2 theelepel suiker, zout en peper.

Gebruik de turbo knop ©, en mix ongeveer 1 minuut.

ljs (gebruik «BC» hakmolen)

100 g frambozen (bevroren)

10 g poedersuiker

kenbaar te maken.

80 g room

Doe alle ingredienten in de beker, druk op de turbo

knop © en mix ongeveer 30 seconden. Meteen serveren.

Bovenstaande kan worden gewijzigd zonder dit

Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laagspannings richtlijn 73/23.

Œ

Wij raden u aan het apparaat aan het einde var zijn nuttige levensduur, niet bij het gewone huisafval te deponeren, maar op de daarvoor bestemde adressen.



Dansk

Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet og design. Vi håber, du bliver glad for dit nye Braun apparat.

Viatiat

Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

- Knivene er meget skarpe!
- Tag <u>altid</u> stikket ud af stikkontakten når du går fra apparatet, og før du samler det, skiller det, rengør det eller gemmer det væk.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde.
- Hold aldrig motordelen (A) eller tilbehøret til piskeris/mixer (1) under rindende vand.
 De må heller ikke dyppes i vand.
- Brauns elektriske apparater overholder gældende sikkerhedsbestemmelser.
 Reparation eller udskiftning af ledning må kun
 - Reparation eller udskiftning af ledning må kun foretages af autoriseret servicepersonale. Forkert, ukvalificeret reparation kan forårsage ulykker og være til fare for brugeren.
- Kontroller før brug, at spændingen på lysnettet svarer til spændingsangivelsen i bunden af apparatet.
- Dette apparat er beregnet til brug i en normal husholdning.
- Målebæger ⊕ og hakkeskål (c) må ikke bruges i mikroovn.

Beskrivelse

- **(A)** Motordel
- ® Kontakt
- © Turboknap
- D Udløserknap til tilbehør
- E Hastighedsvælger
- ® Blenderskaft
- **©** Vægholder
- H Målebæger med lufttæt låg
- ① Tilbehør til piskeris/mixer
- ① Piskeris
- ® «HC» hakker
- © «BC» hakker
- M Indsats til knust is i «BC» hakkeren

Indstilling af hastighed

Når knappen ® aktiveres, svarer hastigheden til, hvad hastighedsindstillingen ® er sat på. Jo højere indstilling, des hurtigere resultat.

Den maksimale hastighed kan imidlertid kun opnås ved at trykke på turboknappen ©. Du kan også bruge turboknappen til korte, kraftige pulseringer uden at skulle indstille hastighedsknappen.

Afhængig af tilbehøret foreslår vi følgende hastighedsindstillinger:

Håndblender 1...turbo Hakker 1...turbo Piskeris 3...9

Brug af håndblender

Håndblenderen er velegnet til dips, saucer, supper, mayonnaise og babymad samt til drinks og milkshakes.

- 1. Sæt motordelen (A) på blenderskaftet (F), så det låser.
- 2. Placer blenderen i skålen og tryk på tænd/sluk kontakten ® eller turboknappen ©.
- 3. Tryk på udløserknappen ® for at frigøre håndblenderen.

Håndblenderen kan bruges i såvel målebægeret 🕀 som i enhver anden skål. Hvis du blender direkte i gryden under madlavning, fjernes gryden først fra varmen, så blenderen ikke overophedes.

Brug af piskeris

Brug kun piskeriset til at piske fløde, æggehvider, sukkerbrødsdej samt færdigblandede desserter.

- Sæt piskeriset ① ind i tilbehørsdelen ①. Sæt derefter motordelen på blenderskaftet, til det låser.
- 2. Placer piskeriset i skålen og tryk på tænd/sluk kontakten ®.

Sådan opnås det bedste resultat:

- Brug ikke målebægeret (H), men en bredere skål.
 - Start med indstilling på lav hastighed.
- Hold piskeriset let på skrå og bevæg det med uret.
- Pisk kun op til 400 ml kold fløde (min. 30 % fedtindhold, 4-8 °C).
- Pisk kun op til 4 æggehvider.

Brug af hakketilbehøret

«HC» hakker

- (a) Hakker overdel
- (b) Knivindsats
- (c) Hakkeskål (d) Skridsikker
- (d) Skridsikker bund/låg

«BC» hakker

- (a) Hakker overdel
- (b) Knivindsats
- (c) Skål
- (d) Skridsikker bund/låg
- (e) Knivindsats til is
- (f) Indsats til knust is

Både «HC» og «BC» hakkerne er velegnede til hakning af kød, ost, løg, krydderier, hvidløg, gulerødder, valnødder, mandler, svesker etc. Brug turboknappen © ved hakning af hårde fødevarer (f.eks. fast ost).

Viatigt:

Hak ikke meget hårde fødevarer som f.eks. muskatnød, kaffebønner og kerner.

Brug «HC» hakkeren til mindre mængder. Den er specielt velegnet til hakning af urter og chili (sammen med vand).

Brug «<u>BC» hakkeren til større mængder</u> og til hårde fødevarer som f.eks. parmesanost eller chokolade. «BC» hakkeren er også velegnet til en række andre formål, f.eks. til shakes, drinks, pureer, let dej samt til knust is.

Før du begynder at hakke ...

- skær kød, ost, løg, hvidløg, gulerødder, chilis i mindre stykker (se tabel side 5)
- fjern stilke fra krydderurter, afskal nødder
- fjern ben, sener og brusk fra kød.

For det bedste resultat, se venligst hastighedsindstillinger i tabellen.

Brug af hakker

(se foto afsnit A på side 4)

- Fjern forsigtigt plasticbeskyttelsen fra knivindsatsen (b). Vigtigt: kniven er meget skarp! Hold altid på den øverste plasticdel.
- Anbring kniven på midterakslen af hakkeskålen (c), tryk den ned, indtil den låser. «HC» hakkeren: tryk kniven ned og drej 90° så den låser. Placer altid hakkeskålen på den skridsikre bund (d).
- 3. Kom ingredienserne i hakkeskålen.
- 4. Sæt overdelen (a) på hakkeskålen.
- 5. Sæt motordelen (Å) på overdelen til den låser.
- Tryk på kontakt ® eller ©. Hold på motordelen med den ene hånd og på hakkeskålen med den anden, mens du arbejder.
 - «BC» hakker: Tryk motordelen ned ved hakning af hårde fødevarer.
 - «HC» hakker: Brug ikke hakkeren længere end 2 minutter.
- 7. Tryk på knap

 eg efter brug for at fjerne motordelen.

- 8. Fjern derefter overdelen.
- 9. Tag forsigtigt kniven op.
- 10. Fjern ingredienserne fra hakkeskålen. Den skridsikre bund fungerer også som lufttæt låg på hakkeskålen.

Ekstra tilbehør til «BC» hakkeren

Shakes, drinks, pureer

(Hvis du ønsker meget fine pureer, kan du også bruge blenderstaven i «BC» skålen.)

Let dej (pandekagedej)

Hæld først væske i skålen, tilsæt derefter mel og til sidst æg. Tryk på turboknappen © og mix, til dejen er

Knust is

(se billede afsnit B)

- 1. Anbring indsatsen til knust is (f) i skålen. Sørg for at den sidder fast.
- 2. Placer is-knuser skaftet (e) i midten af is-knuser indsatsen og tryk den fast.
- 3. Fyld isterninger i indsatsen til knust is.
- 4. Sæt overdelen på skålen. 5. Sæt motordelen på overdelen indtil den låser.
- 6. Tryk på turboknappen © indtil isterningerne er knust. Tryk på knap D efter brug for at fjerne motordelen. Fjern derefter overdelen, knivindsatsen og indsatsen til knust (f) is.
- 7. Fjern den knuste is eller hæld drinken i skålen, klar til servering.

Alternativ: Først mixes frugten i skålen med hakkekniven (b) - max. 0,5 liter. Derefter fjernes kniven og indsatsen til knust is isættes, hvorefter isen knuses direkte i den purerede frugt.

Rengøring

Rens motordelen (A) og tilbehøret til piskeris/mixer (I) med en fugtig klud. «BC» hakker overdelen (a) kan skylles under rindende vand, men må ikke nedsænkes i vand

Alle andre dele tåler maskinopvask. Hvis du har hakket/blendet meget salte ingredienser, bør kniven skylles omgående.

Brug ikke for meget sæbe og afkalkningsmiddel i opvaskemaskinen.

Fødevarer, som indeholder meget farve (f.eks. gulerødder), kan misfarve plasticdelene. Smør disse med vegetabilsk olie, inden de sættes i opvaskemaskinen.

Opskrifteksempel

Mayonnaise (brug håndblender)

200-250 ml olie

1 æg (blomme og hvide)

1 spsk. citronsaft eller vineddike

Salt og peber

Kom alle ingredienserne i bægeret i ovennævnte rækkefølge. Placer håndblenderen i bunden af bægeret. Tryk på turboknappen © og hold håndblenderen i denne position, til olien emulgerer. Uden at slukke for apparatet føres blenderen langsomt op og ned, til mayonnaisen er glat og blank.

Avocadodip (brug «BC» hakker)

Hak 1 fed hvidløg

Tilsæt 2 modne avocadoer (i kvarte, uden sten)

1 spsk citronsaft

1 spsk olivenolie

150 dl yoghurt

1/2 tsk sukker, salt og peber.

Brug turboknappen Ö, blend i ca. 1 minut.

Iscreme (brug «BC» hakker) 100 g ribs (dybfrosne) 10 g puddersukker 80 g fløde

Kom alle ingredienser i skålen, tryk på turboknappen © og blend i ca. 30 sek. Server straks.

Ret til ændringer forbeholdes.

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC Direktiv 89/336/EEC og Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC.

Når produktet er udtjent, bør det bortskaffes via de særlige indsamlingssteder i landet.



Norsk

Våre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye Braun produkt.

Advarsel

Les hele bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk.

- Knivbladene er meget skarpe!
- Trekk alltid ut kontakten når produktet forlates uten tilsyn og før montering, demontering, rengjøring og oppbevaring.
- Apparatet må oppbevares utenfor barns rekkevidde
- Motordelen (A) og girkopling for visp (I) skal ikke holdes under rennende vann og skal heller ikke senkes ned i vann.
- Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner eller bytte av ledning må kun foretas av autorisert servicepersonell. Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til skader eller ulykker.
- Før du setter støpselet i stikkontakten, sjekk at spenningen korresponderer med spenningsangivelsen som er trykt på apparatet.
- Apparatet er konstruert for bearbeiding av normale husholdningsmengder.
- Verken målebegeret (H), eller hakkebollen/muggen (c) kan brukes i mikrobølgeovn.

Beskrivelse

- (A) Motordel
- ® På/av bryter for regulerbar hastighet
- © På/av bryter for turbo hastighet
- © Knapper for å frigjøre delene
- E Regulerbar hastighetskontroll
- (F) Blandestav
- © Veggfeste
- H Målebeger med lufttett lokk
- (I) Girkopling for visp
- Ū Visp
- ® «HC» hakketilbehør
- © «BC» hakketilbehør
- M Ishakkeinnsats til «BC» hakker

Regulering av hastighet

Når bryteren ® aktiveres, vil hastighet for tilberedning korrespondere med innstilling av den regulerbare hastighetskontrollen ©. Jo høyere innstilling, dess raskere hakkeresultat.

Likevel, maksimum hastighet for tilberedning oppnås kun ved å trykke inn turbo bryteren ©. Du kan også bruke turbo bryteren til korte kraftige pulser uten å manipulere den regulerbare hastighetskontrollen.

Avhengig av utstyret som brukes, anbefaler vi følgende innstillinger av hastighet:

Stavmikser 1...turbo Hakketilbehør 1...turbo Visp 3...9

Hvordan du bruker stavmikseren

Stavmikseren passer utmerket til tilbereding av dip, sauser, supper, majones og babymat så vel som miksing av drikker og milkshake.

- 1. Sett motordelen A på blandestaven F til den går i lås.
- 2. Sett stavmikseren ned i beholderen og trykk deretter på bryteren ® eller turbo bryteren ©.
- 3. Trykk på knappene D for å frigjøre blandestaven og trekk den så av.

Stavmikseren kan brukes både i målebegeret og enhver annen beholder. Når du blander direkte i en kasserolle under koking, skal kasserollen først tas bort fra platen for å beskytte stavmikseren mot overoppheting.

Hvordan du bruker vispetilbehøret

Bruk vispetilbehøret kun til visping av krem, eggehviter og miksing av sukkerbrød og ferdigblandete desserter

- 1. Monter vispen ① i girkopling for vispen ①, monter deretter motordelen A i girkoplingen slik at den låses på plass.
- 2. Plasser vispen i en bolle, og først da trykkes bryteren ® inn for bruk.
- 3. For frigjøring, trykk på knappene © og dra av girkoplingen. Deretter trekkes vispen ut av girkoplingen.

For beste resultater:

- Bruk ikke miksebegeret (H) men en vid arbeidsbolle.
- Start med lav innstilling av hastighet.
- · Beveg vispen i klokkeretningen, mens du holder den lett på skrå.
- Visp kun inntil 4 dl avkjølt kremfløte (min. 30 % fettinnhold, 4-8 °C).
- Visp kun inntil 4 eggehviter.

Hvordan du bruker hakketilbehørene

«HC» hakketilbehør

- (a) Girkopling for hakker (b) Knivinnsats
- (c) Hakkebolle
- (d) Anti-gli base/lokk

«BC» hakketilbehør

- (a) Girkopling for hakker
 - (b) Knivinnsats
- (c) Mugge
- (d) Anti-gli base/lokk
- (e) Ishakkekniv
- (f) Ishakkeinnsats

Både «HC» og «BC» hakketilbehørene passer perfekt til hakking av kjøtt, ost, løk, urter, hvitløk, gulrøtter, valnøtter, mandler, svisker etc.

Ved hakking av harde ingredienser (eksempelvis hard ost), bruk turbo bryteren ©.

Viktig:

Ikke hakk ekstremt harde ingredienser som muskatnøtter, kaffebønner og korn.

Bruk «HC» hakketilbehøret for mindre mengder. Den er spesielt egnet for hakking av urter og paprika (med vann).

Bruk «BC» hakketilbehøret for større mengder og harde ingredienser som parmesanost eller sjokolade. Videre er «BC» hakkeren egnet for forskjellige oppgaver som tilbereding av milkshake, drinker, mosing, lette deiger og hakking av is.

- Før hakking ...

 på forhånd kuttes kjøtt, ost, hvitløk, gulrøtter, paprika i biter (se tilberedningstabell på side 5)
- fjern stilker fra urter og skall fra nøtter
- fjern ben, sener og brusk fra kjøtt.

For best mulig resultat, vennligst følg anbefalte hastigheter i tilberedningstabellen.

Hakking

(se bilde seksjon A på side 4)

- 1. Ta forsiktig av plastbeskyttelsen fra knivinnsatsen (b). Advarsel: Kniven er meget skarp! Hold alltid i den øvre plastdelen.
- 2. Sett kniven på sentrumspinnen i hakkebollen (c), trykk den ned til den låses. «HC» hakkeren: trykk ned og vri 90° til den låses på plass. Sett alltid hakkebollen på anti-gli basen (d).
- 3. Legg ingrediensene i hakkebollen/muggen.
- 4. Sett girkoplingen (a) på hakkebollen/muggen.
- 5. Sett motordelen (A) i girkoplingen slik at den låses på plass.
- 6. Trykk på bryteren (B) eller (C) for å starte hakketilbehøret. Mens du tilbereder, holder du motordelen med en hånd og hakkebollen/muggen med den andre.
 - · «BC» hakker: ved hakking av harde ingredienser, trykk ned motordelen.

- «HC» hakker: HC hakkeren skal ikke brukes lenger enn 2 minutter.
- 7. Etter bruk, trykk knappene D for å ta av motordelen.
- 8. Ta så av girkoplingen.
- 9. Ta forsiktig ut kniven.
- 10. Ta så ut den bearbeidede maten fra hakkebollen/ muggen. Anti-gli basen kan også brukes som lufttett lokk til hakkebollen/muggen.

Tilleggsfunksjoner for «BC» hakketilbehøret

Shaker, drinker, mosing

Ønskes et meget fint resultat ved mosing, kan du også bruke stavmikseren direkte i «BC» muggen.)

Lette deiger (pannekakerøre)

Hell først væske i muggen, tilsett deretter mel og til sist egg. Trykk inn turbo bryteren ©, bland til røren er alatt.

Knust is

(se bilde i seksjon B)

- 1. Sett på plass ishakkeinnsatsen (f) i muggen. Påse at den sitter skikkelig på plass.
- 2. Plasser isknivens (e) aksling i senterhullet til ishakkerinnsatsen og press den ned.
- 3. Fyll isterninger i ishakkeinnsatsen.
- 4. Sett girkoplingen på muggen.
- 5. Sett motordelen i girkoplingen slik at den låses på plass.
- 6. Trykk inn turbo bryteren © til alle isterningene er knust. Etter bruk, trykk inn knappene D for å ta av motordelen. Ta av girkopling, ishakkekniv og ishakkeinnsats.
- 7. Ta ut den knuste isen, eller hell ganske enkelt drikken i muggen for servering ved bordet.

Alternativ: Bland forskjellige frukter i muggen med knivinnsatsen (b), fyll den opp til maksimum 0,5 liter. Ta ut knivinnsatsen og sett ishakkeinnsatsen på plass i muggen for å knuse is direkte i den mosete frukten.

- 1 spiseskje sitron juice
- 1 spiseskje olivenolje
- 1,5 dl. yoghurt
- 1,5 spiseskje sukker, salt og pepper. Bruk turbo bryteren © og bland i ca. 1 minutt.

Iskrem (bruk «BC» hakketilbehøret) 100 g bringebær (dypfryste) 10 g melis

1 dl. fløte

Legg alle ingrediensene i muggen, trykk inn turbo bryteren © og bland i ca. 30 sekunder. Serveres straks

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 89/336/EEC og Low Voltage 73/23/EEC.



Ved slutten av produktets levetid bør det avhendes på en kommunal miljøstasjon eller leveres til en elektroforhandler.



Rengjøring

(se bilde i seksjon C)

Motordelen (A) og girkoplingen for visp (I) skal kun rengjøres med en fuktig klut. «BC» hakkerens girkopling (a) kan skylles under rennende vann i springen, men må ikke legges i vann.

Alle andre deler kan rengjøres i oppvaskmaskin. Etter tilbereding av meget salt mat, bør knivbladene rengjøres med en gang.

Pass også på at du ikke overdoserer med vaskemiddel og avkalkingsmiddel.

Ved tilbereding av matvarer som inneholder mye farge (f.eks. gulrøtter), kan apparatets plastdeler bli misfarget. Tørk disse delene med vegetabilsk olje før rengjøring.

Oppskriftsforslag

Majones (bruk stavmikseren) 200-250 ml olje

1 egg (plomme og hvite)

1 spiseskje sitronjuice eller eddik

Salt og pepper etter smak

Legg alle ingrediensene i et miksebeger i ovenfor nevnte rekkefølge. Sett stavmikseren i bunnen på miksebegeret. Trykk inn turbo bryteren © og hold stavmikseren i den samme posisjon til oljen emulgerer. Videre, uten å slå av bryteren, beveg den sakte opp og ned til majonesen er vel blandet.

Avocado dip (bruk «BC» hakketilbehøret) Hakk en kløft hvitløk

Tilsett 2 modne avocado (delt i fire, uten sten)

Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya Braun produkt.

Varning

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

- Observera att bladen är mycket vassa.
- Se <u>alltid</u> till att stickkontakten är urdragen då apparaten lämnas utan uppsikt, innan du sätter ihop, tar isär, rengör eller förvarar den.
- Se till att apparaten står utom räckhåll för barn.
- Brauns elektriska hushållsprodukter är anpassade till gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer eller byte av nätsladd får endast göras av auktoriserad serviceverkstad. Bristfälliga eller okvalificerade reparationer kan orsaka fara för användaren.
- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den som anges på apparatens undersida.
- Apparaten är gjord för normalt hushållsanvändande.
- Varken behållaren

 eller hackskålen/tillbringaren (c) tål mikrovågsugn.

Beskrivning

- (A) Motordel
- ® På/Av knapp för variabel hastighet
- © På/Av knapp för turbo-läge
- D Knappar för lossande av tillsatsdelarna
- (E) Hastighetsreglage
- Mixerskaft
- © Vägghållare
- H Måttskål med lufttätt lock
- ① Växelhus till visp
- ® «HC» hacktillsats
- © «BC» hacktillsats
- M Iskrossare för «BC» hacktillsats

Hastighetsreglering

När du trycker på strömbrytare ® kommer hastigheten att motsvara inställningen på hastighetsreglaget ©. Högre hastighetsinställning ger snabbare resultat.

Dock kan maximal hastighet endast fås genom att trycka på knappen för turbo-drift ©. Turbo-knappen kan också användas då omedelbar och kraftig pulsering önskas utan att behöva justera hastighetsreglaget.

Beroende på tillbehör rekommenderar vi följande hastigheter:

Mixerstav 1...turbo Hacktillsats 1...turbo Visp 3...9

Så hanterar du din mixerstav

Mixerstaven går lika utmärkt att använda till dipsåser, såser, soppor, majonnäs och barnmat som för att mixa/blanda drinkar och mjölkdrinkar.

- För att ta isär delarna tryck på frigöringsknapparna
 och dra av skaftet.

Du kan använda mixerstaven likväl i måttbägaren ® som i vilken annan skål eller tillbringare. När mixerstaven används direkt i kastrull, dra då bort kastrullen från spisplattan så att inte mixerstaven överhettas.

Så hanterar du den tillhörande vispen

Använd endast vispen till att vispa grädde, äggvitor eller till färdiga dessertmixar.

- 2. Sätt inte på apparaten förrän vispen hålls i en skål. Apparaten sätts på genom att trycka på knapp ®.
- 3. För att ta av vispen, tryck på frigöringsknapparna

 ©. Dra sedan vispen ur växelhuset.

För bästa resultat:

- Använd inte måttskålen (H), använd istället breda kärl.
- Börja på låg hastighet.
- Rör runt vispen medurs samtidigt som den hålls svagt lutande.
- Vispa inte mer än 4 dl kall grädde åt gången (min. 30% fetthalt, 4–8°C).
- · Vispa inte mer än 4 äggvitor åt gången.

Hur du använder hacktillsatsei

«HC» hacktillsats

(a) Växelhus till hackkniven

- (b) Kniv (c) Hackkärl
- (d) Halkfri fot/sula

«BC» hacktillsats

- (a) Växelhus till hackkniven
- (b) Kniv
- (c) Tillbringare
- (d) Halkfri fot/sula
- (e) Is-kniv
- (f) Iskrosstillsats

Båda hacktillsatserna «HC» och «BC» passar utmärkt till att hacka kött, ost, lök, örter, vitlök, morötter, nötter, mandlar utan hårt skal, med mera. När hårdare livsmedel skall hackas (t.ex. hårdost) använd turbo-knappen ©.

OBS.

Hacka ej mycket hårda livsmedel såsom muskot, kaffebönor och sädeskorn.

Använd <u>«HC» tillsatsen för mindre mängder</u>. Den är speciellt lämplig till att hacka örter och chili (med vatten).

Använd <u>«BC» tillsatsen för större mängder</u> och för hårdare livsmedel tillexempel parmesanost eller choklad.

Dessutom passar den utmärkt till en mängd olika användningsområden såsom mjölkdrinkar, puréer, drinkar, smetar och för att krossa is.

Innan du hackar ...

- tärna kött, ost, lök, morötter, chili (se tabell på sidan 5)
- avlägsna stjälkar från kryddor och örter, skala nötter
- skär bort ben, senor och brosk från kött.

För bästa resultat, se hastighetstabellen i process guiden.

Hacka

(se bild, avsnitt A på sid 4)

- Ta försiktigt bort skyddsplasten från kniven (b). Varning: Skärbladet är mycket vasst! Håll det alltid i övre plastdelen.
- Placera skärbladet på centrumtappen mitt i kärlet (c), tryde ner det tills det låser fast. «HC» hacktillsatsen: tryck ner kniven och vrid 90° för att låsa fast den. Placera alltid kärlet på den halkfria foten (d).
- 3. Lägg livsmedlet i hackkärlet/tillbringaren.
- 4. Placera växelhuset (a) på kärlet/tillbringaren.
- 5. Montera på motordelen (A) på växelhuset så att det snäpper fast.
- Tryck på knapp ® eller © för att starta hacktillsatsen. När den är igång håll en hand på motordelen och hacktillsatsen i den andra.
 - «BC» hacktillsats: När hårdare livsmedel hackas håll i motordelen och tryck ner.
 - «HC» hacktillsats: Kör inte hacktillsatsen i mer än 2 minuter.

- 7. När du är klar, tryck på lossningsknapparna ® för att lossa på motordelen.
- 8. Lyft bort växelhuset.
- 9. Ta försiktigt bort skärbladet.
- Häll sedan ur den finhackade maten från kärlet. Den halkfria foten under kärlet kan även användas som lufttätt lock för kärlet.

Ytterligare användningsområden för «BC» hackaren

Mjölkdrinkar, puréer, drinkar

(när väldigt fina puréer önskas går det bra att använda mixerskaftet i «BC» tillbringaren).

Pannkakssmet

Häll först i alla vätskor i tillbringaren, häll sedan på mjölet och till sist äggen. Tryck på turbo-knappen © och blanda tills smeten är jämn och fin.

Krossa is

(se bild, avsnitt B)

- Placera iskrosstillsatsen (f) i tillbringaren. Säkerställ att den sitter ordentligt.
- Placera is-knivens (e) centrumtapp i iskrosstillsatsens centrumhål och tryck ner.
- 3. Fyll på med iskuber i iskrosstillsatsen.
- 4. Lägg växelhuset på tillbringaren.
- Anslut motordelen till v\u00e4xelhuset s\u00e5 att det sn\u00e4pper fast.
- Tryck på turbo-knappen © tills det att all is är krossad. När du är klar, tryck på knapparna ® för att lösgöra motordelen. Ta bort växelhuset, is-kniven och till sist iskrosstillsatsen.
- Ta ur isen ur tillbringaren eller fyll helt enkelt på drycken i tillbringaren och servera direkt vid bordet.

Alternativt: Blanda/hacka först frukt, max. 0,5 liter, i tillbringaren med hack-kniven (b). Ersätt hack-kniven med iskrosstillsatsen (f) för att krossa is direkt i fruktmosen.

Rengöring

(se bild, avsnitt C)

Rengör motordelen (A) och växelhuset till visp (I) med en fuktig trasa. «BC» växelhuset (a) kan sköljas under rinnande vatten men doppa den inte i vatten.

Alla andra delar kan diskas i diskmaskin.
Om du har hackat/mixat mat med hög salthalt rekommenderas att skölja av skärbladen direkt.
När delarna diskas i diskmaskin se till att inte överdosera diskmedel.

Livsmedel som har starka färger (t.ex. morötter) kan färga av sig på plastdelar.

För att få bort eventuella missfärgningar kan du gnida in plasten med lite vegetabilisk olja innan dessa delar diskas.

Exempel på recept

Majonnäs (använd mixerstaven)

2-2,5 dl matolja

- 1 ägg (vita och gula)
- 1 matsked citronsaft eller ättika

Salt och peppar efter smak

Lägg i alla ingredienser i bägaren enligt ovan nämnda ordning. Håll ner mixerstaven mot bägarens botten. Tryck på turbo-knappen ©. Håll mixerstaven stilla tills oljan börjar emulgera. För sedan mixerstaven sakta upp och ner tills majonnäsen är väl blandad.

Avokado dip (använd «BC» hacktillsatsen)

Hack en vitlöksklyfta

Lägg i 2 st mogna, urkärnade avokadon skurna i bitar,

1 matsked citronsaft

- 1 matsked olivolja
- 1,5 dl yoghurt

0,5 tesked socker, salt och peppar.

Tryck på turbo-knappen ©, hacka/blanda i ca 1 minut

<u>Hallonglass</u> (använd «BC» hacktillsatsen) 100 gr djupfrysta hallon

10 gr florsocker

80 gr grädde

Lägg ner alla ingredienser i hackkärlet, tryck på turbo-knappen ©, hacka/blanda i ca 30 sekunder. Servera direkt.

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och 73/23/EEG om lågspänningsutrustning.



Lämna vänligen in produkten på lämplig återvinningsstation när den är förbrukad.



Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivomme, että uudesta Brauntuotteesta on Teille paljon hyötyä.

Varoitus

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta.

- Terät ovat hyvin teräviä!
- Irrota laitteen verkkojohto verkkovirrasta aina, kun laite jää ilman silmälläpitoa, sekä ennen asentaessasi, purkaessasi, puhdistaessasi että säilyttäessäsi laitetta.
- Pidä laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä huuhtele moottori- (A) ja vispilän vaihteistoosaa () juoksevan veden alla äläkä upota niitä veteen.
- Braun sähkölaitteet täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut Braun-huoltoliikkeet. Virheellinen ja epäpätevä korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa käyttäjää.
- Tarkista laitteen pohjasta ennen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.
- Tämä laite on suunniteltu tavanomaisille kotitalousmäärille.
- Mittakulho (H) ja teholeikkurin kulho/kannu (c) eivät kestä käyttöä mikroaaltouunissa.

Laitteen osat

- (A) Moottoriosa
- ® Päälle/pois päältä kytkin säädettävälle nopeudelle
- © Päälle/pois päältä kytkin turbonopeudelle
- D Vapautinpainikkeet osien irroittamiseen
- **E** Nopeudensäätö
- F Terällinen pikasekoitinvarsi
- © Seinäteline
- H Mittakulho, jossa ilmatiivis kansi
- (i) Vispilän vaihteisto-osa
- **J** Vispilä
- € «HC» teholeikkuri
- © «BC» teholeikkuri
- M Jäänmurskauslisäosa «BC» teholeikkuriin

Nopeuden säätö

Kun käynnistät laitteen päälle/pois päältä-kytkimestä ®, laite käynnistyy nopeudensäädöllä ® mikä on asetettuna. Valmistumisaikaan vaikuttaa nopeudensäätimen valittu asetus.

Kuitenkin maksimaalisen nopeuden voi aktivoida vain turbokytkimestä ©. Voit käyttää turbokytkintä ns. Pikakytkimenä painamalla sitä lyhyissä ja nopeissa liikkeissä.

Käytöstä riippuen, suosittelemme seuraavia asetuksia:

Pikasekoitin 1...turbo Teholeikkuri 1...turbo Vispilä 3...9

Pikasekoitimen käyttö

Pikasekoitin sopii erinomaisesti dippi ja muiden kastikkeiden sekä keittojen, majoneesin, vauvanruokien valmistukseen sekä juomien ja pirtelöiden sekoittamiseen.

- 1. Kiinnitä moottoriosa (A) pikasekoitinvarteen (F) niin, että se lukittuu.
- 2. Laita pikasekoitin kulhoon ja paina päälle/pois päältä -kytkintä ® tai turbokytkintä ©.
- 3. Irroittaaksesi pikasekoitinvarren paina vapautinpainikkeita D ja vedä pikasekoitinvarsi pois paikaltaan.

Voit käyttää laitetta mittakulhon kanssa tai missä tahansa muussa astiassa. Jos haluat käyttää laitetta suoraan kattilassa, ota kattila ensin pois liedeltä välttääksesi laitteen ylikuumenemisen.

Vispilän käyttö

Käytä vispilää vain kerman ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen sekä sokerikakkutaikinoiden ja valmijälkiruokien sekoittamiseen.

- 1. Kiinnitä vispilä (J) vispilän vaihteisto-osaan (I). Kiinnitä moottoriosa A vaihteisto-osaan niin, että se lukittuu.
- 2. Laita vispilä astiaan ja käynnistä laite vasta sitten käyttökytkimestä (B).
- 3. Irroittaaksesi vaihteisto-osan paina painikkeita D ja vedä vaihteisto-osa pois. Sen jälkeen vedä vispilä pois vaihteisto-osasta.

Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi:

- Käytä isoa kulhoa, mittakulho (H) on tähän tarkoitukseen liian kapea.
- Aloita vispaaminen hitaalla nopeudella.
- Liikuta vispilää myötäpäivään, pitäen sitä samalla hieman kallellaan.
- Vaahdota enintään 400 ml kylmää kermaa (min. 30 % rasvaa, 4-8 °C).
- Vaahdota enintään 4 munanvalkuaista.

Teholeikkurin käyttö(s)

«HC» teholeikkuri

- (a) Yläosa
- (b) Terä
- (c) Kulho
- (d) Liukumisen estävä pohja/kansi

«BC» teholeikkuri

- (a) Yläosa (b) Terä
- (c) Kannu
- (d) Liukumisen estävä pohja/kansi
- (e) Jäänmurskausterä
- (f) Jäänmurskauslisäosa

«HC» sekä «BC» teholeikkuri sopii erinomaisesti lihan, juuston, sipulin, yrttien, valkosipulin, porkkanoiden, saksanpähkinöiden, manteleiden, kuivattujen luumujen jne. hienontamiseen. Hienontaessasi kovia aineksia (esim. kovaa juustoa) käytä turbokytkintä ©.

Tärkeää:

Älä hienonna erittäin kovia aineksia, kuten muskot tipähkinöitä, kahvinpapuja ja jyviä.

Käytä «HC» teholeikkuria pienemmille määrille. Se sopii erityisen hyvin yrttien ja chilin sekoittamiseen (veden kanssa).

Käytä «BC» teholeikkuria suuremmille määrille ja kovemmille aineksille kuten, parmesaani juustolle ja suklaalle.

Edellisten lisäksi «BC» teholeikkuri soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin kuten, pirtelöiden, juomien, soseiden, pienien taikinoiden ja jään murskaamiseen.

Ennen hienontamista ...

- esikäsittele liha, juusto, valkosipuli, porkkana, chili (katso ohje sivulla 5)
- poista yrteistä varsi ja pähkinöistä kuoret
- poista luut, jänteet ja rustot lihasta.

Saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen katso käyttöoppaasta suositeltava käyttönopeus.

Hienontaminen

(katso kuva kohdasta A sivulla 4)

- 1. Irrota varovasti terän (b) muovinen suojus. Varoitus: Terä on hyvin terävä! Pidä siitä kiinni aina muovisesta osasta.
- 2. Aseta terä teholeikkurin kulhon (c) keskiakselille, paina alas kunnes se lukittuu. «HC» teholeikkuri: Paina terä alas ja käännä 90° niin, että terä lukittuu. Aseta aina teholeikkurin kulho liukumisen estävälle pohjalle/kannelle (d).
- 3. Lisää kulhoon/kannuun käsiteltävät ainekset.
- 4. Kiinnitä yläosa (a) paikoilleen kulhon/kannun näälle.

- 5. Paina moottoriosa (A) teholeikkurin yläosaan kunnes se lukittuu.
- - «BC» teholeikkuri: Hienontaessasi kovia aineksia, paina moottoriosa alas.
 - «HC» teholeikkuri: Älä käytä teholeikkuria yhtäjaksoisesti kahta minuuttia kauemmin.
- 8. Irrota teholeikkurin yläosa.
- 9. Irrota terä varovaisesti.
- Poista hienonnettu ruoka kulhosta/kannusta.
 Voit käyttää liukuesteenä toimivaa pohjaa myös kulhon/kannun ilmatiiviinä kantena.

Lisälaitteita tuotteeseen «BC» teholeikkuri

Pirtelöt, juomat, soseet

(Parhaan mahdollisen soseutustuloksen saamiseksi voidaan pikasekoittimen sauvaosaa käyttää «BC» kannussa).

Pieni taikina (pannukakkutaikina)

Kaada ensin neste kannuun. Lisää jauhot ja lopuksi munat. Paina turbokytkintä © kunnes ainekset ovat sekoittuneet tasaisesti.

Jään murskaaminen

(katso kuva kohdasta B)

- Aseta jäänmurskauslisäosa (f) kannuun. Varmista sen kunnollinen kiinnittyminen.
- 2. Aseta jäänmurkausterän (e) tappi jäänmurkauslisäosan keskireikään ja paina se alas.
- 3. Lisää jääkuutiot jäänmurskauslisäosaan.
- 4. Laita yläosa paikoilleen kannuun.
- 5. Kiinnitä moottoriosa yläosaan kunnes se lukittuu.
- Paina turbokytkintä © kunnes kaikki jääkuutiot ovat murskautuneet. Käytön jälkeen paina painiketta ® irrottaaksesi moottoriosan. Irrota sitten yläosa, jäänmurskausterä ja jäänmurskauslisäosa.
- Poista jäämurska kannusta tai valmista juoma suoraan kannuun ja tarjoile se siitä.

Vaihtoehto: Sekoita hedelmät ensin kannussa käyttämällä terää (b), täytä maksimissaan 0,5 litraa. Poista terä ja aseta jäänmurskauslisäosa (f) kannuun murskataksesi jääpalat suoraan soseutettujen hedelmien joukkoon.

Puhdistus

(katso kuva kohdasta C)

Puhdista moottoriosa (A) ja vispilän vaihteisto-osa (I) ainoastaan pyyhkimällä kostealla liinalla. «BC» teholeikkurin yläosa (a) voidaan huuhdella vedellä, mutta älä upota sitä veteen.

Kaikki muut osat voi pestä astianpesukoneessa. Erittäin suolaisten ruokien valmistuksen jälkeen terät tulisi huuhdella välittömästi.

Pestessäsi osia astianpesukoneessa vältä pesu- ja kalkinpoistoaineiden yliannostusta.

Käsitellessäsi värjääviä ruoka-aineita (esim. porkkanoita), laitteen muoviosat saattavat värjääntyä. Pyyhi nämä osat ruokaöljyllä ennen varsinaista pesua astianpesuaineella.

Valmistusohje esimerkki

<u>Majoneesi</u> (käytä pikasekoitinta) 200 – 250 ml öljyä 1 muna (keltuainen ja valkuainen) 1 ruokalusikka sitruunamehua tai etikkaa Suolaa ja pippuria maun mukaan Mittaa ainekset kulhoon yllämainitussa järjetyksessä. Aseta pikasekoitin kulhon pohjalle. Paina turbokytkintä ©, pidä laite käynnissä kunnes öljy on emulgoitunut. Sen jälkeen liikuta laitetta rauhallisin liikkein ylös ja alas laitteen ollessa käynnissä, kunnes majoonesi on valmista.

Avokaado dippikastike (käytä «BC» teholeikkuria) Hienonna 1 valkosipulin kynsi

Lisää 2 kypsää lohkottua avokaadoa (ilman kiviä)

1 ruokalusikallinen sitruuna mehua

1 ruokalusikallinen oliiviöljyä

150 ml jogurttia

1/2 teelusikallinen sokeria, suolaa ja pippuria. Käytä turbokytkintä ©, sekoita noin 1 minuutin ajan.

<u>Jäätelö</u> (käytä «BC» teholeikkuria) 100 g pakastettuja vadelmia

10 g hienosokeria

80 g kermaa

Mittaa kaikki ainekset kulhoon, paina turbokytkintä © ja sekoita noin 30 sekunnin ajan. Tarjoile heti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC- vaatimukset ja pienjännitedirektiivin 73/23 EEC vaatimukset.



Hävitä tuote käyttöiän päättyessä viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Polski

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu.

Urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga

Przed uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

- Nóż siekający jest bardzo ostry!
- Należy <u>zawsze</u> wyłączyć urządzenie z sieci gdy jest nieużywane oraz przed składaniem, rozkładaniem, czyszczeniem i przechowywaniem.
- Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Bloku silnika (A)/przekładnia ubijaka (I) nie wolno myć pod bieżącą wodą, ani zanurzać w wodzie.
- Urządzenia elektryczne Braun spełniają wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa.
 Naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis. Niefachowe naprawy mogą spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci, sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z podanym na dolnej części obudowy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Žarówno plastikowy pojemnik (H), jak i naczynie do siekania (c) nie nadają się do użycia w kuchni mikrofalowej.

Budowa urządzenia

- (A) Blok silnika
- ® Wyłącznik do różnych prędkości
- © Wyłącznik do prędkości turbo
- D Przyciski zwalniające część roboczą
- E Regulator prędkości
- Obudowa z nasadką miksującą
- © Uchwyt ścienny
- Pojemnik do miksowania i odmierzania ze szczelną pokrywą
- ① Przekładnia ubijaka
- Ubijak
- © «BC» nasadka do rozdrabniania
- M nasadka do kruszenia lodu używana w urządzeniu rozdrabniającym «BC»

Ustawianie prędkości

Po naciśnięciu wyłącznika ® prędkość urządzenia ustawiana jest regulatorem prędkości ©. Im wyższa prędkość, tym szybszy proces siekania produktów.

Jednakże najwyższa prędkość może być osiągnięta tylko przez uruchomienie wyłącznika turbo ©. Funkcja turbo może być również stosowana do pracy pulsacyjnej bez potrzeby ustawiania regulatora predkości.

Zależnie od użycia zalecamy następujące prędkości:
Mikser 1...turbo
Nóż siekający 1...turbo

Nóż siekający 1...turbo Ubijak 3...9

Obsługa miksera

Mikser ręczny Braun doskonale nadaje się do przyrządzania sosów, zup, majonezu, potraw dietetycznych, żywności dla dzieci oraz do miksowania napojów.

- Obudowę z nasadką miksującą (F) połączyć z blokiem silnika (A) i dokręcić, aż do zablokowania.
- Aby uniknąć rozpryskiwania produktów końcówkę miksera zanurzyć w żywności przeznaczonej do rozdrobnienia i dopiero wtedy włączyć mikser

- naciskając wyłącznik ® lub wyłącznik turbo ©. Zwolnienie wyłącznika powoduje wyłączenie miksera.
- Aby rozłączyć obudowę z nasadką miksującą należy nacisnąć przyciski zwalniające [®]

Stosując mikser ręczny można korzystać z pojemnika do miksowania (h) lub jakiegokolwiek innego naczynia. Jeśli miksowanie będzie odbywać się bezpośrednio w garnku, w którym gotowaliśmy, należy zdjąć garnek z kuchenki by nie przegrzać miksera.

Obsługa ubijaka

Nasadka nadaje się tylko do ubijania śmietany, białek jajek i miksowania na wpół przygotowanych deserów.

<u>Dla osiągnięcia najlepszych efektów:</u>

- Nie używać naczynia H, tylko szerszej miski.
- · Rozpoczynać przy użyciu mniejszej prędkości.
- Lekko pochyloną trzepaczką należy wykonywać koliste ruchy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Maksymalnie ubijaj 400 ml schłodzonej śmietany (min. 30 % tłuszczu, 4-8°C).
- Maksymalnie ubijaj 4 białka jajek.

Jak używać nasadek rozdrabniających

Nasadka «HC»

- (a) Korpus przekładni
- (b) Nóż
- (c) Naczynie rozdrabniacza
- (d) Podstawka antypoślizgowa

Nasadka «BC»

- (a) Korpus przekładni (b) Nóż
- (b) No.
 - (c) Naczynie rozdrabniacza
 - (d) Podstawka antypoślizgowa
 - (e) Nóż do lodu
 - (f) Nasadka do kruszenia lodu

Zarówno rozdrabniacz «HC» jak i «BC» doskonale nadają się do siekania mięsa, sera, cebuli, ziół, czosnku, marchewki, orzechów włoskich, migdałów, suszonych śliwek itd.

Do siekania twardych produktów (np. twardego sera) należy użyć przycisku turbo ©.

Uwaga

Nie wolno rozdrabniać bardzo twardej żywności jak gałka muszkatołowa, ziarna kawy i zbóż.

Rozdrabniacza «HC» należy używać <u>do mniejszych</u> <u>ilości</u> żywności. Doskonale nadaje się do rozdrabniania ziół i chili (z wodą).

Rozdrabniacza «BC» należy używać <u>do większych ilości</u> oraz twardej żywności jak ser parmezan lub czekolada. Co więcej rozdrabniacz «BC» jest doskonały do przygotowania różnorodnych koktajli, ziemniaków purées, delikatnego ciasta i kruszenia lodu.

Przed rozdrabnianiem ...

- drobno pokroić mięso, ser, cebulę, czosnek, marchewkę, chili (patrz na stronie 5 wskazówki dotyczące przyrządzania żywności)
- usunąć łodygi ziół i niełuskane orzechy
- usuąć kości, ścięgna z mięsa.

Dla osiągnięcia lepszych rezultatów należy stosować prędkości zgodne ze wskazówkami dotyczącymi przyrządzania żywności.

Rozdrabnianie

(patrz rysunek w paragrafie A na stronie 4)

- 1. Przed założeniem noża (b) ostrożnie zdjąć plastikową osłonę. Uwaga: Nóż jest bardzo ostry. Chwytać tylko za górną część z tworzywa sztucznego.
- 2. Założyć nóż na oś znajdującą się w naczyniu rozdrábniacza (c). Naciśnij aż sie zablokuje. Rozdrabniacz «HC»: docisnąć i obrócić wykonując ok. 1/4 obrotu, aż noża nie będzie można odciągnąć do góry. Naczynie rozdrabniacza stawiać zawsze na podstawce antypoślizgowej (d).
- 3. Umieścić żywność w naczyniu.
- Załóżyć korpus przekładni (a) na naczynie.
- 5. Na korpus przekładni nałożyć blok silnika A i
- obrócić go, aż do zablokowania.

 6. Uruchomić silnik przy pomocy przycisków ® lub ©. Podczas pracy silnika przytrzymać blok silnika jedną ręką a naczynie rozdrabniacza
 - Rozdrabniacz «BC»: Podczas rozdrabniania twardej żywności, należy dociskać blok silnika do dołu.
 - Rozdrabniacz «HC»: Rozdrabniacz HC nie powinien być włączany na dłużej niż 2 minuty.
- 7. Po użyciu, w celu zdjęcia bloku silnika, wcisnąć przycisk D.
- 8. Usunąć korpus przekładni.
- 9. Ostrożnie zdjąć nóż.
- 10. Wyjąć rozdrobnioną żywność. Podstawka antypoślizgowa służy również do szczelnego zamykania naczynia.

Dodatkowe zastosowania rozdrabniacza «BC»

Koktajle, napoje, puree

(ziemniaki purées: dla lepszych rezultatów można użyć ostrza blendera w naczyniu rozdrabniacza «BC»).

Ciasto naleśnikowe

Wlać składniki do naczynia dosypując mąkę i jako ostatnie wbić jaja. Uruchomić urządzenie przyciskiem © i dokładnie zmieszać składniki.

Kruszenie lodu

(patrz rysunek w paragrafie B)

- 1. Umieścić rozdrabniacz lodu (f) w naczyniu. Upewnij się czy jest poprawnie umocowany
- 2. Wstawić wałek do lodu (e) w środkowy otwór nasadki kruszącej lód oraz nacisnąć.
- 3. Wsypać kostki lodu do naczynia do rozdrabniania lodu.
- 4. Nałóżyć korpus przekładni na naczynie.
- 5. Nałóżyć blok silnika na korpus przekładni, aż do zablokowania.
- 6. Naciśnąć przycisk turbo © aż kostki lodu ulegną rozkruszeniu. Po użyciu nacisnąć przycisk ® by zdjąć blok silnika. Następnie usunąć korpus przekładni, ostrze do kruszenia lodu i nasadkę do kruszenia lodu.
- 7. Wyjąć rozkruszony lód i wsypać do szklanki z napojem tuż przed podaniem.

Alternatywnie: Wstępnie zmiksować owoce w naczyniu z ostrzem do rozdrabniania (b), wypełniając maksymalnie 0,5 litra objętości. Usunąć ostrze i umieścić nasadkę do kruszenia lodu na naczyniu tak aby kruszony lód można było automatycznie mieszać ze zmiksowanymi owocami.

Czyszczenie

(patrz rysunek w paragrafie C)

Wyczyść blok silnika A/przekładnia ubijaka (1) wilgotną ściereczką. Korpus przekładni rozdrabniacza «BC» (a) może być spłukiwany pod bieżącą wodą, ale nie należy zanurzać go w wodzie.

Pozostałe części można myć w zmywarce. Należy jednak pamiętać, żeby po przygotowywaniu bardzo słonych potraw dokładnie wypłukać nóż. Należy również uważać aby nie przedawkować środków czyszczących i odwapniających używanych w zmywarce.

Przy przygotowywaniu żywności o intensywnych kolorach (np. marchwii) plastikowe części urządzenia mogą się przebarwić. Przed myciem prosimy przetrzeć te części olejem roślinnym.

Przykładowy przepis

Majonez (przy użyciu noży miksujących)

200 – 250 ml oleju

1 jajko (żółtko i białko)

1 soku cytrynowego lub vinegre

Sól i pieprz do smaku

Włożyć wszystkie składniki do pojemnika zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością. Włożyć blender z nożami miksującymi do pojemnika. Naciskając wyłącznik turbo ©, trzymać blender w tej pozycji do chwili aż olej zmieni konsystencję. Nastepnie, bez wyłączania, powoli ruszać w górę i w dół aż majonez jest dobrze wymieszany.

Dip z avocado (używając rozdrabniacza «BC») Posiekać 1 ząbek czosnku

Dodać 2 plasterki avocado (podzielone na części bez pestki)

1 łyżka stołowa soku z cytryny

1 łyżka stołowa oleju z oliwek

150 ml jogurtu

1/2 łyżeczki cukru, soli i pieprzu

Używając przycisku turbo ©, mieszać około 1 minuty.

Lody (używać rozdrabniacza «BC»)

100 g malin (zamrożonych)

10 g cukru pudru

80 g śmietany

Umieścić wszystkie składniki w naczyniu, wcisnąć przycisk turbo © i mieszać około 30 sekund. Podawać zaraz po przygotowaniu.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336/EEC oraz dyrektywy 73/23 EEC dotyczącej elektrycznych urządzeń niskonapięciowych.

Gdy produkt nie nadaje się juz do dalszego użytku, należy zostawić go w jednym ze specjalnych punktów zajmujących się zbiórką zużytych produktów w wybranych miejscach na terenie kraju.

Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun cihazınızdan memnun kalacağınızı umarız.

Kullanmadan önce lütfen bu kullanma talimatını dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.

- El blenderinizin bıçağı çok keskindir!
- Cihazı kullanmanız sona erdiğinde, parçalarını çıkarıp takarken, temizlerken ve muhafaza ederken daima fişten çekiniz.
- Cihazı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Motor kısmını (A) ve cırpıcı disli kutusu (1) akan suyun altında tutmayınız ve asla suyun içinde temizlemeyiniz.
- Braun elektrikli aletleri en uygun güvenlik standartlarına göre imal edilmiştir. Elektrikli aletler ile ilgili her türlü tamirat ve değiştirme işlemi mutlaka yetkili teknik servis personeli tarafından yapılmalıdır. Yanlış ve kalitesiz onarımlar, kazalara veya kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
- Kullanmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Bu cihaz normal ev kullanım şartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
- İşlem kabı (H) ve doğrama kasesi/sürahisi (c) mikro dalga fırında kullanım için uygun değildir.

Tanımlama

- B Değişebilir hız ayarı için açma/kapama anahtarı
- © Turbo hız için açma/kapama anahtarı
- Çalışan parçaları çıkarma düğmesi
- Değişken hız ayarlayıcı
- Blender şaftı
- Hava geçirmez kapaklı ölçüm kabı
- Cırpıcı dişli kutusu
- ① Çırpıcı
- «BC» doğrayıcı
- M «BC» doğrayıcı için buz kırma parçası

Hızı ayarı

Açma/kapama anahtarını B aktif hale getirdiğiniz zaman işlem hızı, değişken hız ayarlayıcının 🖲 durumuna göre belirlenir. Hız ayarı yükseltildikçe, doğrayıcı daha hızlanır.

Maksimum hız için turbo anahtarına © basınız. Ayrıca, turbo anahtarını, değişken hız ayarlayıcıyı değiştirmeden anlık hız değişimleri için kullanabilirsiniz.

Uygulamaya göre, tavsiye edilen hız ayarları:

El blenderi 1...turbo

Doğrayıcı 1...turbo Cirpici 3...9

El blenderinizi nasıl çalıştıracaksınız

El blenderiniz çorba, mayonez ve bebek maması hazırlamak, sos, içki ve milkshake yapmak için son derece uygundur.

- 1. Motor kısmını (A) blender şaftına (F) kilitlenene kadar oturtunuz.
- 2. El blenderinizi, çalıştırmadan önce, işlem yapacağınız kaba koyunuz, daha sonra açma/ kapama anahtarina ® veya turbo anahtarina © basarak çalıştırınız.
- 3. Kullandıktan sonra blender şaftını çıkarmak için, düğmelere D basarak çekiniz.

El blenderinizi ölçme kabında veya herhangi bir diğer kap içinde kullanabilirsiniz. Pişirme esnasında tencere içerisinde direkt karıştırma yapmak isterseniz, el blenderinizin ısıdan etkilenmemesi için öncelikle tencerenizi ocaktan indiriniz.

Çırpıcınızı nasıl çalıştıracaksınız

Çırpıcınızı sadece krema, yumurta çırpmak, kek hamuru ve hazır tatlıları karıştırmak için kullanınız.

- 1. Çırpıcıyı ①, çırpıcı dişli kutusu ①, içine yerleştiriniz ve motor kısmını (A), dişli kutusunun içine kilitlenene kadar oturtunuz.
- 2. Çırpıcıyı işlem yapacağınız kaba koyunuz ve çalıştırmak için anahtarına ® basınız.
- 3. Çırpıcıyı çıkartmak için, düğmelere ①, basınız ve çırpıcıyı dişli kutusundan çekerek çıkartınız. Daha sonra cırpıcıyı disli kutusundan çekip çıkartınız.

En jyi sonuca ulaşmak için:

- Ölçüm kabı yerine (H) daha geniş bir işlem kabı
- Düşük hız ayarı ile başlayınız.
- · Çırpıcıyı saat yönünde, hafif eğik şekilde hareket ettiriniz.
- En fazla 400 ml. ye kadar krema çırpınız (minimum %30 yağ içeren, 4-8°C).
- En fazla 4 yumurta beyazı çırpınız.

Doğrayıcı ataçman(larını)ını nasıl çalıştıracaksınız

«HC» doğrayıcı (a) Doğrayıcı dişli

- kutusu (b) Bıcak
- (c) Doğrama kasesi
- (d) Kaymaz taban/kapak

«BC» doğrayıcı

- (a) Doğrayıcı dişli kutusu
- (b) Bıçak
- (c) Sürahi (d) Kaymaz
- taban/kapak (e) Buz buçağı
- (f) Buz kırma parçası

Hem «HC» hem de «BC» doğrayıcılar, et, peynir, soğan, yeşillik, sarımsak, havuç, ceviz, badem, kuru meyve v.s. doğramak için son derece uygundur. Sert yiyecekleri (sert peynir gibi) doğramak için turbo anahtarını © kullanınız.

Önemli Not:

Hindistan cevizi, kahve çekirdeği, tahıl gibi aşırı sert yiyecekleri parçalamak için kullanmayınız.

<u>«HC» doğrayıcıyı az miktarlardaki yiyecekler</u> için kullanın. Özellikle yeşillik ve biber doğramak için uygundur.

«BC» doğrayıcıyı fazla miktarlardaki yiyecekler için ve parmezan peyniri ve çukulata gibi sert yiyecekler için . kullanın.

Buna ilave olarak, «BC» doğrayıcıyı, milkshake yapmak, içki, püre ve yumuşak hamur hazırlamak, buz kırmak gibi çeşitli işlemler için de kullanabilirsiniz.

Doğramadan önce ...

- et, peynir, soğan, sarımsak, havuç ve biberleri parçalara ayırınız (kullanma kılavuzunun 5 sayfasına bakınız)
- yeşilliklerin saplarını ve kuruyemişlerin kabuklarını ayirınız
- kemikleri, kıkırdakları ve sinirleri etten ayırınız.

En iyi sonuca ulaşmak için lütfen kullanma

Doğrama işlemi

(Sayfada A resim bölümüne bakınız 4)

kılavuzunda önerilen hız ayarına bakın.

- 1. Plastik kılıfı bıçaktan (b) dikkatlice çıkarınız. UYARI: Doğrayıcınızın bıçağı çok keskindir! Bıçağı her zaman üst plastik kısmından tutunuz.
- 2. Bıçağı doğrayıcı kabının ortasındaki mile yerleştiriniz (c) ve kilitlenene kadar bastırınız. «HC» doğrayıcı: bıçağı aşağı doğru bastırın ve kilitlemek için 90° çevirin. Doğrama kabını her zaman kaymayan taban (d) üzerine koyunuz.
- 3. Yiyecekleri doğrama kasesine/sürahisine kovunuz.
- 4. Dişli kutusunu (a) doğrama kabına/sürahisine koyunuz.

- 5. Motor kısmını (A) dişli kutusunun içine kilitleninceye kadar yerleştiriniz.
- 6. Doğrayıcıyı çalıştırmak için açmak kapama anahtarına (B veya C) basınız. İşlem sırasında bir elinizle motor kısmını, diğer elinizle de doğrayıcı kasesini/sürahisini tutunuz.
 - «BC» doğrayıcı: Sert yiyecekleri doğrarken motor bölümünü aşağıya doğru bastırınız.
 - «HC» doğrayıcı: Doğrayıcısını 2 dakikadan fazla çalıştırmayınız.
- 7. İşlemi tamamladıktan sonra, motor kısmını çıkartmak için çıkartma düğmelerine D basınız.
- 8. Daha sonra dişli kutusunu çıkartınız.
- 9. Dikkatlice bıçağı çıkartınız.
- 10. İşlemi tamamlanmış yiyecekleri doğrayıcı kasesinden/sürahisinden boşaltınız. Kaymayan taban aynı zamanda doğrayıcı kasesi/sürahisi için hava geçirmez kapak olarak da kullanılabilir.

«BC» doğrayıcı ile yapılabilecek alternatif işlemler

Milkshake, içki, püre

(Püre yaparken mükemmel sonuç almak istendiğinde «BC» sürahisinin içindeki blender şaftını da kullanabilirsiniz.)

Yumuşak hamur (sulu krep hamuru)

İlk önce sıvıyı sürahinin içine boşaltın, daha sonra unu ve son olarak da yumurtaları ilave edin. Sulu hamur pürüzsüz hale gelene kadar turbo düğmesine © basarak karıştırın.

Buz kırma

(B bölümündeki resime bakın)

- Buz kırma parçasını (f) sürahinin içine yerleştirin. Tam olarak oturduğundan emin olun.
- 2. Buz kırma bıçağının şaftını (e), buz kırma parçasının merkezindeki deliğe yerleştirin ve aşağı doğru bastırın.
- 3. Buz küplerini, buz kırma parçasının içine doldurun.
- 4. Dişli kutusunu sürahinin üstüne oturtun.
- 5. Motor parçasını dişli kutusunun içine kilitlenene kadar yerleştirin.
- 6. Turbo düğmesini © tüm buz küpleri parçalanana kadar bastırın. İşlemi tamamladıktan sonra, motor parçasını çıkartmak için düğmelere D basın. Daha sonra dişli kutusunu, buz bıçağını ve buz kırma parçasını çıkartın.
- 7. Parçalanmış buzları çıkartın veya sadece içeceğinizi sürahinin içine ilave ederek servis vapın.

Alternatif: İlk önce meyveleri, maksimum 0,5 lt. doldurarak, doğrama bıçağı ile (b) sürahinin içinde karıştırın. Bıçağı çıkartın ve buz kirici parçayı (f) sürahinin içine yerleştirerek buzları direkt olarak meyve püresinin içinde kırınız.

Temizleme

(C bölümündeki resime bakın)

Motor kısmını A ve çırpıcı dişli kutusu (1), temizlemek için sadece nemli bez kullanınız. «BC» doğrayıcı dişli kutusu (a) musluk altında durulanabilir fakat dişli kutusunu kesinlikle suya batırmayın.

Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fakat, çok tuzlu yiyecekleri işlemden geçirdikten sonra el blenderinizin bıçağını hemen durulamanızı tavsive ederiz.

Ayrıca, bulaşık makinenizde aşırı dozda temizleyici ve kireç önleyici kullanmamaya özen gösteriniz.

El blenderinizde renk veren yiyecekleri işlemden geçirdiğinizde (ör: havuç), aletinizin plastik kısımları lekelenebilir. Bu kısımları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce sıvı yağ ile siliniz.

emek tarifi örnekleri

Mayonez

(el blenderinizi kullanınız)

200-250 ml yağ

1 yumurta

1 çorba kaşığı limon suyu veya sirke

Tadına göre tuz ve karabiber

Yukarıda miktarları verilen tüm malzemeleri islem kabına koyunuz. El blenderinizi işlem kabının tabanına yaklaştırdıktan sonra turbo anahtarına © basarak çalıştırınız. Yağ tam olarak karışana kadar el blenderinizi bu pozisyonda tutunuz. Mayonez güzelce karışıp akıcı kıvamına ulaşana dek el blenderinizi, yavaşça yukarı ve aşağıya doğru haraket ettiriniz.

Avokado dip («BC» doğrayıcıyı kullanınız) Bir diş sarımsağı kıyınız

2 adet olgunlaşmış avokadoyu ekleyiniz (dörde bölünmüş ve taşları temizlenmiş)

1 yemek kaşığı İimon suyu

yemek kaşığı zeytin ayğı

150 ml yoğurt

1/2 yemek kaşığı şeker, tuz ve biber

Turbo anahtarını kullanarak © malzemeleri bir dakika boyunca karıştırınız.

Dondurma («BC» doğrayıcıyı kullanınız)

100 gr dondurulmuş ahududu

10 gr pudra şekeri

80 gr sıvı krema

Tüm malzemeyi sürahiye yerleştiriniz. Turbo düğmesine © basarak 30 saniye kadar karıştırınız. Hemen servis yapınız.

Bildirim yapılmadan değişiklik yapılabilir.

Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu:

Braun GmbH

Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany **2** (49) 6173 30 0

Fax (49) 6173 30 28 75

Braun_infoline@Gillette.com

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή Braun.

Προσοχή Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές!
- Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία, πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην κρατάτε τον κινητήρα (Δ) ή το μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι (1) κάτω από τρεχούμενο νερό, ούτε να τα βάζετε μέσα σε νερό.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές της Braun πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Οι επισκευές ή η αντικατάσταση του καλωδίου της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Επισκευές λανθασμένες που δεν γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη.
- Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για την επεξεργασία κανονικών ποσοτήτων τροφών.
- Ούτε το γυάλινο κύπελο (Η), ούτε το μπολ/ δοχείο κοπής (c) μπορεί να μπει σε φούρνο μικροκυμμάτων.

Περιγραφή

- **Α** Κινητήρας
- Διακόπτης (ανοιγμ./κλεισιμ.) για την επιλογή διαφορετικών ταχυτήτων
- © Διακόπτης (ανοιγμ./κλεισιμ.) για ταχύτητα turbo
- Κουμπιά που απελευθερώνουν τα εξαρτήματα
- Ε Ρυθμιστής ταχύτητας
- Έ Άξονας με λεπίδα
- ⑤ Βάσης στήριξης για τον τοίχο
- Θ Δοχείο μέτρησης με αεροστεγές καπάκι
- ① Μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι
- Ѿ Χτυπητήρι
- 🤘 «HC» κόφτης
- Û «ΒC» κόφτης
- Ειδική υποδοχή για το θρυμματισμό του πάγου, για τον κόφτη «BC»

Ρύθμιση ταχύτητας

Όταν ενεργοποιείτε το διακόπτη (Β) η ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι αυτή που έχει ήδη επιλεχθεί με το ρυθμιστή ταχύτητας (Ε). Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο πιό γρήγορα είναι τα αποτελέσματα κοπής.

Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη ταχύτητα μπορεί μόνο να επιτευχθεί πατώντας το διακόπτη turbo ©. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη turbo για στιγμιαία λειτουργία, χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για τη ρύθμιση της ταχύτητας.

Ανάλογα με τη χρήση συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της ταχύτητας:

Μίξερ χειρός 1 ... turbo Κόφτης 1 ... turbo Χτυπητήρι 3 ... 9

Πώς να θέσετε το μπλέντερ σε λειτουργία

Το μπλέντερ είναι κατάλληλο για να χτυπήσετε σούπες, μαγιονέζα, παιδικές τροφές, όπως επίσης και για την προετοιμασία ποτών και μιλκσέικ.

- Βάλτε τον κινητήρα (Α) στον άξονα με τη λεπίδα
 και γυρίστε το μέχρι να ασφαλίσει.
- Τοποθετείστε το μπλέντερ μέσα στο δοχείο και πιέστε το διακόπτη on/off
 (iii) ή το διακόπτη turbo
 (iii).
- Για να βγάλετε το μπλέντερ μετά τη χρήση, πιέστε το κουμπί (Φ) και τραβήξτε προς τα έξω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ στο δοχείο μέτρησης () ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο. Όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ στην κατσαρόλα, ενώ μαγειρεύετε, φροντίστε να απομακρύνετε πρώτα την κατσαρόλα από την εστία, για να αποφύγετε υπερθέρμανση της συσκευής σας.

Πώς να θέσετε το χτυπητήρι σε λειτουργία

Χρησιμοποιείστε το χτυπητήρι, μόνο για να χτυπήσετε κρέμες, ασπράδια αυγών, προπαρασκευασμένα μίγματα και μίγματα για αφράτα γλυκά.

- Βάλτε το χτυπητήρι ③ στο μηχανισμό ρύθμισης

 και στη συνέχεια βάλτε τον κινητήρα
 στο μηχανισμό ρύθμισης και γυρίστε τον μέχρι να ασφαλίσει.
- Βάλτε το χτυπητήρι στο δοχείο και μόνο τότε πατήστε το διακόπτη
 [®] για να το θέσετε σε λειτουργία.
- Για να βγάλετε το χτυπητήρι, πιέστε τους διακόπτες ® και τραβήξτε προς τα έξω το μηχανισμό ρύθμισης. Στη συνέχεια τραβήξτε το χτυπητήρι από το μηχανισμό ρύθμισης.

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα:

- Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο/μεζούρα, αλλά ένα μεγαλύτερο μπολ.
- Ξεκινείστε την ανάμειξη με την χαμηλότερη ταχύτητα.
- Βγάλτε τον αναδευτήρα γυρίζοντάς τον προς τα δεξιά και κρατώντας τον ελαφρά γυρτό.
- Χτυπήστε μόνο μέχρι 400 ml κρύας κρέμας.
- Χτυπήστε μόνο μέχρι τέσσερα ασπράδια αυγών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα του κόφτη

«HC» κόφτης

- (α) Επάνω τμήμα
- (b) Λεπίδα
- (c) Μπωλ κοπής
- (d) Αντιολισθητική βάση/καπάκι

«BC» κόφτης

- (a) Επάνω τμήμα
- (b) Λεπίδα
- (c) Κανάτα
- (d) Αντιολισθητική βάση/καπάκι
- (e) Λεπίδα για τον πάγο
- (f) Ειδικό δοχείο θρυμματισμού πάγου

Και οι δύο κόφτες «HC» και «BC» είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την κοπή κρέατος, τυριού, κρεμμυδιών, λαχανικών, σκόρδου, καρότων, καρυδιών, αμυγδάλων, δαμάσκηνων κλπ. Κατά την κοπή σκληρών υλικών (π.χ. σκληρό τυρί) χρησιμοποιείστε τη θέση turbo ©.

Προσοχή

Μην κόβετε εξαιρετικά σκληρά υλικά, όπως μοσχοκάρυδο, κόκκους καφέ και δημητριακών.

Χρησιμοποιείστε <u>τον κόφτη «HC» για μικρότερες</u> <u>ποσότητες</u>. Είναι κατάλληλος για λαχανικά και καυτερές πιπεριές (με νερό).

Χρησιμοποιείστε τον κόφτη «BC» για μεγαλύτερες ποσότητες και για σκληρές τροφές, όπως παρμεζάνα ή σοκολάτα. Επιπλέον ο κόφτης «BC» είναι κατάλληλος και για πολλές άλλες εφαριμογές όπως σέικς ποτά

Επιπλέον ο κόφτης «BC» είναι κατάλληλος και για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως σέικς, ποτά, πουρέ, ελαφριές ζύμες και το θρυμματισμό πάγου.

Πριν το κόψιμο ...

 κοψτε σε μικρότερα κομμάτια το κρέας, το τυρί, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα καρότα, τις πιπεριές (δείτε τον οδηγό επεξεργασίας στη σελίδα 5)

- αφαιρέστε τα κοτσάνια από τα λαχανικά και καθαρίστε τα καρύδια
- βγάλτε τα κόκαλα, τους τένοντες και τους χόνδρους από το κρέας.

Για καλύτερα αποτελέσματα, παρακαλώ συμβουλευθείτε τις οδηγίες για τη ρύθμιση ταχύτητας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

Κοπή

(Δείτε την εικόνα τμήμα Α στη σελίδα 4)

- 1. Βγάλτε προσεκτικά το πλαστικό καπάκι από τη λεπίδα (b). Προσοχή: Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή! Να την κρατάτε πάντα από το επάνω πλαστικό τμήμα.
- 2. Τοποθετείστε τη λεπίδα στον κεντρικό άξονα του μπολ κοπής (c) πιέστε τη προς τα κάτω ώσπου να αδφαλίσει. «ΗC» κόφτης: πιέστε τη λεπίδα προς τα κάτω και γυρίστε τη 90° για να κλειδώσει στη θέση της. Να τοποθετείτε πάντα το μπολ κοπής επάνω στην αντιολισθητική βάση (d).
- 3. Τοποθετείστε τα υλικά στο μπολ/δοχείο κοπής.
- 4. Βάλτε το επάνω τμήμα (a) στο μπολ/δοχείο κοπής
- 5. Τοποθετείστε τον κινητήρα 🖲 στο επάνω τμήμα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
- 6. Πιέστε το διακόπτη B ή C για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να κρατάτε τον κινητήρα με το ένα χέρι και το μπολ/δοχείο κοπής με το άλλο.
 - Κόφτης «BC»: Όταν θρυμματίζετε σκληρές τροφές, πιέστε το μοτέρ προς τα κάτω.
 - Κόφτης «ΗC»: Μην χρησιμοποιείτε τον κόφτη για περισσότερο από 2 λεπτά.
- 7. Μετά από τη χρήση, πιέστε τους διακόπτες 🛈 για να βγάλετε τον κινητήρα.
- 8. Μετά βγάλτε το επάνω τμήμα.
- 9. Βγάλτε προσεκτικά τη λεπίδα.
- 10. Αδειάστε τα υλικά από το μπολ/δοχείο κοπής. Η αντιολισθητική βάση χρησιμοποιείται επίσης και σαν αεροστεγές καπάκι για το μπολ/δοχείο κοπής.

Επιπλέον εφαρμογές με τον κόφτη

Σέικς, ποτά, πουρές

(Σιδικά για τον πουρέ όπου το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά καλό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον άξονα του μίξερ χειρός στο δοχείο «BC».)

Ελαφριές ζύμες (ζύμη για τηγανίτες)

Βάλτε πρώτα τα υγρά υλικά στο δοχείο και μετά προσθέστε το αλεύρι και τέλος τα αυγά. Πίεζοντας το διακόπτη για τη λειτουργία turbo © χτυπήστε το βούτυρο μέχρι να μαλακώσει.

Θρυμματισμός πάγου

(Δείτε την εικόνα στο τμήμα Β)

- 1. Βάλτε το ειδικό δοχείο για το θρυμματισμό του πάγου (f) στο μπολ/δοχείο κοπής. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στη θέση του.
- 2. Τοποθετείστε τον άξονα της λεπίδας θρυμματισμού πάγου (e) στην κεντρική οπή του ειδικού δοχείου και πιέστε τον πρας τα κάτω.
- 3. Γεμίστε το δοχείο με παγάκια.
- 4. Βάλτε το επάνω τμήμα στο μπολ/δοχείο κοπής.
- 5. Τοποθετείστε τον κινητήρα 🖲 στο επάνω τμήμα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
- 6. Πίεστε το διακόπτη turbo © μέχρι να θρυμματιστούν όλα τα παγάκια. Μετά από τη χρήση, πιέστε τους διακόπτες D για να βγάλετε τον κινητήρα. Στη συνέχεια βγάλτε το επάνω τμήμα, τη λεπίδα και το ειδικό δοχείο θρυμματισμού του πάγου.
- 7. Βγάλτε το θρυμματισμένο πάγο ή απλά αδειάστε το ποτό σας στο δοχείο για να το σερβίρετε στο τραπέζι.

Εναλλακτικά: Αναμείξτε πρώτα στο δοσχείο τα φρούτα με τη λεπίδα (b), μέχρι 0,5 λίτρο το πολύ. Βγάλτε τη λεπίδα και βάλτε το ειδικό δοχείο (f) για το θρυμματισμό του πάγου για τρίψετε τον πάγο απευθείας μέσα στο χυμό των φρούτων.

Καθαρισμός

(Δείτε την εικόνα στο τμήμα C)

Καθαρίστε τον κινητήρα (Α) και τον μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι 🛈 μόνο με ένα νωπό πανί. Το επάνω τμήμα (a) του κόφτη «BC» μπορεί να πλυθεί κάτω από τη βρύση, αλλά όχι να βυθιστεί στο νερό.

Όλα τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Αμέσως μετά την επεξεργασία πολύ αλμυρών τροφών, θα πρέπει να ξεπλύνετε το μπλέντεο.

Επίσης φροντείστε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δόση απορρυπαντικού ή καθαριστικού στο πλυντήριό σας.

Όταν επεξεργάζεστε τροφές με χρώμα (π.χ καρότο), τα πλαστικά μέρη της συσκευής είναι πιθανό να πάρουν χρώμα. Πριν τοποθετήσετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο, σκουπίστε τα με φυτικό λάδι.

Συνταγή

Μαγιονέζα (χρησιμοποιείστε το μπλέντερ) 200-250 ml λάδι

1 αυγό (κρόκο και ασπράδι)

1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού ή ξίδι, Αλάτι και πιπέρι

Βάλτε όλα τα υλικά μέσα σε ένα δοχείο. Τοποθετείτε το μπλέντερ χειρός στον πάτο του δοχείου. Πατήστε το διακόπτη turbo ©. Ανακατεύετε τα υλικά με αργές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω μέχρι να πήξει η μαγιονέζα.

Σως Αβοκάντο (χρησιμοποιείστε τον κόφτη «BC») Λιώστε μία σκελίδα σκόρδο Προσθέστε 2 ώριμα αβοκάντο (κομμένα στα

τέσσερα, χωρίς κουκούτσια) 1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού 1 κουτ. σούπας λάδι

150 ml. Γιαούρτι

1/2 κουτ. σούπας ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι Χρησιμοποιώντας το διακόπτη turbo © ανακατεύετε περίπου για ένα λεπτό.

<u>Παγωτό</u> (χρησιμοποιείστε το κόφτη «BC») 100 γραμ. βατόμουρα (κατεψυγμένα) 10 γραμ. ζάχαρη άχνη

80 γραμ. κρέμα Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο, πιέστε το διακόπτη για τη λειτουργία turbo © και χτυπήστε τα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Σερβίρετε αμέσως.

Το προϊόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Œδηγίες ΕΜС 89/336/ ΕCEK και Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων 73/23/ΕCEK.

Στο τέλος της λειτουργικής ζωής του προϊόντος, παρακαλώ πετάξτε το στα ειδικά σημεία που παρέχονται στη χώρα σας.



Русский

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением – блендером Braun.

Вниманке

Прежде чем начать пользоваться блендером, внимательно и в полном объеме прочтите данную инструкцию.

- Режущие лезвия остро наточены!
- <u>Всегда</u> отключайте прибор от источника электропитания при его сборке, разборке, чистке и хранении.
- Храните блендер вне досягаемости детей.
- Не промывайте электромотор (А) и редуктор для взбивания (1) в проточной воде и не погружайте их в воду.
- Блендеры Braun отвечают соответствующим требованиям безопасности. Ремонт или замену сетевого шнура должны производить технические специалисты, имеющее специальное разрешение. Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью и жизни пользователя.
- Перед подключением блендера к сетевой розетке проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на нижней части прибора.
- Мощность прибора рассчитана на повседневные потребности семьи в приготовлении пищи.
- Ни мензурка (н), ни чаша измельчителя (с) не предназначены для использования в микроволновой печи.

Описание прибора

- Электромотор
- ® Переключатель для разных скоростей
- © Переключатель для «turbo»-режима
- О Кнопки высвобождения рабочих частей
- Е Регулятор скорости вращения
- Рабочий вал
- © Скоба настенного крепления блендера
- **(H)** Мерный стакан с герметичной крышкой
- Редуктор (для взбивания)
- Венчик

Регулировка скорости вращения

При включении переключателя режимов ® в положение ВКЛ. скорость вращения будет соответствовать текущей установке регулятора ©. Чем выше установленный параметр скорости, тем больше число оборотов измельчителя.

Наибольшее число оборотов достигается только при нажатии кнопки ускорителя turbo ©, которую можно включать и минуя регулятор для кратковременного повышения мощности.

В зависимости от цели применения рекомендуются следующие параметры установки скорости вращения:

Блендер 1...turbo Измельчитель 1...turbo Венчик 3...9

Порядок работы со блендером

Блендер идеально пригоден для приготовления соусов, подливок, супов, майонезов, детского питания, а также всех видов коктейлей.

1. Вставьте электромотор A в рабочий вал F до фиксации.

- 2. Опустите блендер в посуду (желательно с высокими краями) и нажмите переключатель ® или ускоритель turbo ©.

Блендер можно использовать по назначению также в мерном стакане H и любом другом посуде. При операции перемешивания в процессе приготовления блюд кастрюлю сначала следует вынуть из печи с целью уберечь блендер от перегрева.

Порядок работы с венчиком

Используйте венчик только для крема, яичного белка, пористых субстанций (дрожжевого теста) и готовых к употреблению десертов.

- Вставьте венчик () в редуктор (), затем вставьте редуктор в моторную часть (А) до фиксации.
- 2. Опустите венчик в посуду и только потом нажмите на кнопку включения **(B)**.

Для получения наилучших результатов работы:

- Не используйте мерный стакан (н), лучше использовать более широкую посуду.
- Начинайте обработку на низкой скорости.
- Перемещайте венчик по часовой стрелке, держа ее слегка под наклоном.
- Взбивайте одновременно не более 400 мл охлажденного крема с мин. 30 % содержанием жира при температуре 4-8 °C.
- Взбивайте одновременно не более 4 яичных белков.

Как обращаться с измельчителем и его деталями

Измельчитель «НС»

- (а) Редуктор измельчителя
- (b) Нож
- (с) Чаша
- (d) Нескользящее основание/крышка

Измельчитель «ВС»

- (a) Редуктор измельчителя
- (b) Нож
- (с) Чаша
- (d) Нескользящее основание/крышка
- (e) Нож для измельчения льда
- (f) Вставка для измельчения льда

Обе модели измельчителя — как «HC», так и «BC» — превосходно подходят для мелкой нарезки мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива, и т.п. Для мелкой нарезки твердых продуктов (например, твердого сыра) нажмите кнопку ускоренного режима ©.

Важно:

Не следует пытаться измельчить очень твердые продукты, такие как мускатный орех, кофейные бобы и зерно.

Используйте <u>измельчитель «НС» для</u> <u>небольшого объема продуктов.</u> Он особенно удобен для мелкой нарезки трав и стручкового перца (с водой).

Используйте <u>измельчитель «ВС» для более</u> крупного объема продуктов и для мелкой нарезки твердых продуктов, таких как пармский сыр или шоколад. Кроме того, измельчитель «ВС» может применяться для целого ряда других операций, таких как приготовление фруктово-овощных и алкогольных напитков, пюре, жидкого теста и дробление льда.

Прежде чем измельчение ...

- предварительно разрежьте мясо, сыр, лук, чеснок, морковь, стручковый перец (см. руководство по приготовлению продуктов на стр. 5)
- удалите стебли трав, скорлупу орехов
- удалите кости, мясные сухожилия и хрящи.

Чтобы добиться наилучших результатов, следуйте рекомендациям по установке скоростей, приведенным в руководстве по приготовлению продуктов.

Измельчение

(см. раздел А с рисунками на стр. 4)

- 1. Осторожно снимите пластиковый чехол с лезвия (b) Внимание: лезвие очень острое! Всегда держите его за верхнюю пластиковую часть.
- 2. Наденьте лезвие на центральную ось чаши измельчителя (с). Нажмите на него до замыкания. Измельчитель модели «НС»: нажмите на лезвие и поверните его на 90° до фиксации. Всегда ставьте кружку измельчителя на нескользящее основание (d).
- 3. Поместите продукты в чашу измельчителя.
- 4. Установите редуктор (а) чашу измельчителя.
- Вставьте мотор (А) в коробку скоростей до фиксации.
- Нажмите выключатель ® или © для запуска измельчителя. Во время приготовления продуктов одной рукой придерживайте мотор, другой - чашку измельчителя.
 - Измельчитель «ВС»: При измельчении твердых пищевых продуктов, прижимайте моторную часть к низу чаши.
 - Измельчитель «НС»: Не включайте измельчитель более чем на 2 минуты.
- 7. По окончании приготовления продуктов нажмите кнопку ©, чтобы удалить мотор.
- 8. Затем снимите редуктор.
- 9. Осторожно выньте лезвие.
- Выньте обработанные продукты из кружки/ чаши измельчителя. Нескользящее основание служит также как герметичная крышка кружки/чаши измельчителя.

Применение измельчителя «ВС» для дополнительных операций

Фруктово-овощные и алкогольные напитки, пюре

(Для приготовления пюре, особенно когда желательна высокая степень измельчения, можно также использовать измельчитель «ВС».)

Жидкое тесто

(болтушка для блинчиков)

Сначала налейте жидкости в чашу, затем добавьте муку и после всего - яйца. Нажмите кнопку ускоренного режима © и смешивайте, пока не получится однородная масса.

Дробленый лед

(см. раздел В с рисунками)

- 1. Поместите вставку для дробления льда (f) в чашу. Убедитесь, что она легла плотно.
- Поместите ручку ножа для колки льда (e) в центр емкости для колки льда и надавите.
- Положите куски льда во вставку для дробления льда.
- 4. Установите редуктор на чашу.
- 5. Вставьте мотор в редуктор до фиксации.
- 6. Нажмите кнопку ускоренного режима © и удерживайте ее до тех пор, пока не раздробятся все куски льда. После этого нажмите кнопку ®, чтобы удалить мотор. Затем снимите коробку скоростей и лезвие и выньте вставку для дробления льда.
- 7. Выньте размолотый лед или просто налейте напиток в чашу и подайте ее на стол.

Другой вариант. Сначала смешайте фрукты в чаше с помощью ножа измельчителя (b), наполнив ее максимум на 0,5 литра. Снимите нож и поместите вставку для дробления льда в чашу, чтобы раздробить лед прямо вместе с фруктовой смесью.

Чистка прибора

(см. раздел С с рисунками)

Очищайте моторную часть (а) и редуктор для взбивания (1) только с помощью влажной ткани. Редуктор измельчителя «ВС» (а) можно обмыть под струей воды из крана, но не погружайте ее в воду.

Все прочие детали блендера можно промывать в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов. Режущие лезвия после работы в очень соленой среде следует прополоскать немедленно.

Избегайте высокой концентрации очистителя или средства для снятия накипи в посудомоечной машине.

При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет, например, морковью, пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому пред мойкой блендера в посудомоечной машине протирайте детали прибора с добавлением растительного масла.

Практический пример

Майонез (используйте блендер) 200-250 мл растительного масла одно яйцо (с желтком)

1 столовая ложка лимонного сока или уксуса Соли и перца (по вкусу)

Поместите все ингредиенты в мерный стакан в вышеуказанной последовательности. Погрузите блендер до дна стакана, включите прибор переключателем © и удерживайте его в этом положении до растворения масла. Далее, не выключая блендер, медленно перемещайте его вверх-вниз до приобретения майонезом однородного цвета и консистенции.

Подливка из авокадо (используйте измельчитель «BC»)

Измельчите 1 дольку чеснока Добавьте 2 спелых плода авокадо (разрезанных на 4 части. без косточки)

1 столовую ложку лимонного сока

1 столовую ложку оливкового масла

150 мл йогурта

1/2 чайной ложки сахара, соли и перца Нажав кнопку ускоренного режима ©, смешивайте в течение примерно 1 минуты.

Мороженое (используйте измельчитель «ВС») 100 г малины (глубокая заморозка)

10 г сахарного песка

80 г спивок

Поместите все составные части в чашу, нажмите кнопку ускоренного режима © и смешивайте в течение примерно 30 секунд.

Подавать рекомендуется сразу же.

Возможные модификации без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Блендер, 600 Ватт Сделано в Испании, БРАУН Испания, Braun Española S.A., 08950 Esplugues de Llobregat, Enrique Granados 46, Spain

Українська

Наша продукція відповідає найвищим стандартам якості, функціональності та дизайну. Сподіваємося, що Ви будете повною мірою задоволені Вашим новим придбанням - блендером Braun.

V рага ·

Будь ласка, уважно та повністю ознайомтеся з цією інструкцією перед тим, як приступити до роботи з приладом. Використовувати за призначенням,

використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації

- Ріжучі леза гостро наточені!
- Завжди відключайте прилад від джерела електроживлення при його збиранні, розбиранні, чищенні та зберіганні.
- Прилад потрібно зберігати в місцях, недосяжних для дітей.
- Не промивайте електромотор (А) та редуктор для збивання (1) в проточній воді та не занурюйте їх у воду.
- Блендери Braun відповідають відповідним вимогам безпеки. Ремонт або заміну мережного шнура повинні робити технічні фахівці, що мають спеціальний дозвіл. Неправильний та некваліфікований ремонт може створити велику загрозу здоров'ю та життю користувача.
- Перед підключенням блендера до мережної розетки перевірте відповідність напруги в мережі напрузі, вказаній на нижній частині приладу.
- Потужність приладу розрахована на повсякденні потреби родини у приготуванні їжі.
- Мірну склянку (Н) і чашу здрібнювача (с) використовувати в мікрохвильовій печі не можна.

Опис приладу

- **(A)** Електромотор
- В Перемикач для різних швидкостей
- © перемикач для «turbo»-режиму
- О Кнопки вивільнення робочих частин
- Е Регулятор швидкості обертання
- Робочий вал
- © Скоба настінного кріплення блендера
- Мірна склянка з герметичною кришкою
- ① Редуктор (для збивання)
- Віночок
- Подрібнювач «ВС»
- М Вставка для подрібнення льоду до подрібнювача «ВС»

Регулювання швидкості обертання

При включенні перемикача режимів (В) у положення ВКЛ. швидкість обертання відповідатиме поточній установці регулятора (Е). Чим вище встановлений параметр швидкості, тим більше число обертів подрібнювача.

Найбільше число обертів досягається лише при натисканні кнопки прискорювача turbo ©, яку можна включати, навіть минаючи регулятор для короткочасного підвищення потужності.

Залежно від мети застосування рекомендуються такі параметри установки швидкості обертання:

Блендер 1 ... turbo Подрібнювач 1 ... turbo Віночок 3 ... 9

Порядок роботи із блендером

Блендер ідеально придатний для приготування соусів, підлив, супів, майонезу, дитячого харчування, а також всіх видів коктейлів.

- Опустіть блендер в посуд (бажано з високими краями) та натисніть перемикач (В) або прискорювач turbo (С).

Блендер можна використати за призначенням також у мірній склянці (н) та будь-якому іншому посуді. При виконанні операції перемішування в процесі приготування страв каструлю спочатку потрібно вийняти з печі з метою збереження блендера від перегріву.

Порядок роботи з віночком

Використовуйте віночок тільки для крему, яєчного білка, пористої субстанції (дріжджового тіста) та готових до вживання десертів.

- Вставте віночок ① у редуктор ①, потім вставте редуктор у моторну частину (А) до фіксації.
 Опустіть віночок у посуд і тільки потім натисніть
- 2. Опустіть віночок у посуд і тільки потім натисніть на кнопку включення **(B)**.
- Щоб від'єднати редуктор, натисніть на кнопку © і потягніть редуктор. Потім вийміть віночок з редуктора.

Для одержання найкращих результатів роботи:

- Починайте обробку на низькій швидкості.Переміщайте віночок за годинниковою
- стрілкою, тримаючи його злегка під нахилом.
 Збивайте одночасно не більше 400 мл охолодженого крему з мін. 30 % вмістом жиру
- при температурі 4-8°С.
 Збивайте одночасно не більше 4 яєчних білків.

Порядок роботи з подрібнювачем та його деталями

Подрібнювач «НС»

- (а) Редуктор подрібнювача
- (b) Лезо
- (с) Чаша
- (d) Підкладка/кришка проти ковзання

Подрібнювач «ВС»

- (а) Редуктор подрібнювача
- (b) Лезо
- (c) Чаша
- (d) Підкладка/кришка проти ковзання
- (e) Лезо для подрібнення льоду
- (f) Вставка для подрібнення льоду

Обидві моделі подрібнювача – як «НС» так і «ВС» - ідеально підходять для дрібної нарізки м'яса, сиру, цибулі, зелені, часнику, моркви, волоських горіхів, фундука, мигдалю тощо. Для дрібної нарізки твердої субстанції, наприклад, сиру, використайте кнопку режима turbo ©.

Примітка:

Не можна подрібнювати дуже тверді продукти такі як мускатні горіхи, кавові зерна та крупи.

Використовуйте <u>подрібнювач «НС» для</u> невеликого об єму продуктів. Він є особливо зручним для дрібного нарізання зелені та стручкового перцю (з водою)

Використовуйте подрібнювач «ВС» для більш великого об єму продуктів та для дрібного нарізання твердих продуктів, таких як пермський сир та шоколад. Окрім того, подрібнювач «ВС» може застосовуватись для цілого переліку інших операцій, таких як приготування фруктовоовочевих та алкогольних напоїв, пюре, рідкого тіста та для подріблення льоду.

Перед операцією подрібнення потрібно...

- порізати на шматочки м'ясо, сир, цибулини, часник, моркву, стручковий перець (див. таблицю на стор. 5)
- видалити стебла трави та шкарлупу горіхів
- видалити кістки, м ясні сухожилля та хрящі

Щоб досягнути найкращих результатів, дотримуйтесь рекомендацій по встановленню швидкостей, що наведені у інструкції з приготування продуктів

Подрібнення

(див. розділ А з рисунками на стор. 4)

- Обережно зніміть пластикову кришку з леза (b). Увага: лезо є дуже гострим! Завжди тримайте його за пластикову основу.
- 2. Надягніть лезо на центральний стрижень чаші подрібнювача (с). Натисніть на нього до замикання. Подрібнювач «НС»: натисніть на лезо і поверніть його на 90 градусів до фіксації. Завжди ставте чашу на підкладку для запобігання ковзанню (d).
- 3. Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
- 4. Насадіть редуктор (а) на чашу.
- 5. Вставте електромотор (А) у пристрій редуктора до замикання.
- - Подрібнювач «НС»: При подрібненні твердих харчових продуктів притискайте моторну частину до дна чаші
 - Подрібнювач «ВС»: Не включайте подрібнювач «ВС» більш ніж на 2 хвилини
- 7. Після закінчення роботи натисніть кнопку © для вивільнення електромотора.
- 8. Зніміть редуктор.
- 9. Обережно вийміть лезо.
- Вийміть подрібнені продукти з чаші. Підкладка проти ковзання також використовується для герметичного закриття чаші.

Застосування подрібнювача «ВС» для додаткових операцій

Фруктово-овочеві та алкогольні напої, пюре (для приготування пюре, особливо коли бажано досягти високого ступеню подрібнення, можна також використовувати подрібнювач «ВС»)

Рідке тісто (наприклад, для приготування млинців)

Спочатку налийте рідкі компоненти у чашу, потім додайте муку та у останню чергу – яйця. Натисніть на кнопку прискореного режиму © та змішуйте, доки не отримаєте однорідну масу.

Подріблений лід

(див. розділ В з рисунками)

- Помістіть вставку для подрібнення льоду (f) у чашу. Переконайтесь, що вона щільно припасована.
- Помістіть ручку леза для подрібнення льоду (е) у центр ємності для подрібнення льоду та натисніть.
- Покладіть кусочки льоду у вставку для подрібнення льоду.
- 4. Встановіть редуктор на чашу.
- 5. Вставте мотор у редуктор до фіксації.
- Натисніть кнопку прискореного режиму © та утримуйте її до того моменту, поки не подрібняться усі кусочки льоду. Після цього натисніть на кнопку ®, щоб видалити мотор. Потім зніміть коробку швидкостей і лезо та вийміть вставку для подріблення льоду.
- 7. Вийміть подріблений лід або просто налийте напій у чашу та подайте її на стіл.

Інший варіант: Спочатку змішайте фрукти у чаші за допомогою леза подрібнювача (b), для чого потрібно наповнити чашу максимум на 0,5 літра. Зніміть лезо та помістіть вставку для подрібнення льоду у чашу, щоб подрібнити лід разом із фруктовою масою

Чищення приладу

(див розділ С з рисунками)

(дли розділ в з рисуппалил)
Очищуйте моторну частину (А) і редуктор для збивання (І) лише за допомогою вологої тканини. Редуктор подрібнювача «ВС» (а) можна промити під струменем води, але не занурюйте його у воду.

Усі інші деталі блендера можна промивати в машині для миття посуду при температурі не вище 60 градусів. Ріжучі леза після роботи в дуже

солоному середовищі потрібно негайно прополоскати. Уникайте високої концентрації очисника або засобу для зняття накипу в машині для миття посуду.

При роботі з продуктами, що мають насичені кольори, наприклад, морквою, пластмасові деталі можуть змінювати колір, тому перед мийкою блендера в машині для миття посуду протирайте деталі приладу з додаванням рослинного масла.

Практичний приклад

<u>Майонез</u>

200-250 мл рослинної олії одне яйце (з жовтком)

1 столова ложка лимонного соку або оцту, солі та перцю (за смаком)

Помістіть всі інгредієнти в мірну склянку у вищевказаній послідовності. Занурюйте блендер до дна склянки, ввімкніть прилад перемикачем © та утримуйте його в цьому положенні до розчинення олії. Далі, не виключаючи блендер, повільно переміщуйте його догори та вниз до набуття майонезом однорідних кольору та консистенції.

Підлива з авокадо (застосовуйте подрібнювач «ВС»)

Подрібніть 1 часточку часнику Додайте 2 спілих плоди авокадо (розрізаних на 4 частини, без кісточок) 1 столову ложку лимонного соку 1 столову ложку оливкового масла

150 мл йогурта
По _ чайної ложки цукру, солі та перцю
Натиснувши кнопку прискореного режиму ©,

перемішуйте на протязі приблизно 1 хвилини.

Морозиво (застосовуйте подрібнювач «ВС»)

100 г малини (після глибокого замороження)

10 г цукрового піску 80 г вершків

Помістіть усі компоненти у чашу, натисніть кнопку прискореного режиму © та перемішуйте на протязі приблизно 30 секунд. Подавати на стіл рекомендується одразу.

Загальні умови зберігання

Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Даний виріб відповідає всім необхідним європейським і українським стандартам безпеки та гігієни, у тому числі - вимогам ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ 30345.7-96, IEC 335-2-14-94), ГОСТ 23511-79 р.1. та санітарним нормам СанПіН 001-96, ДСН 239-96

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин

Товар Сертифіковано



УкрТЕСТ - 005

Дата виробництва продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році

Країна виробництва: «Braun Espanola S.A», Enrique Granados 46, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

«Браун Еспаньола С.А», Енріке Гранадос 46, 08950 Есплугес де Ллобрегат, Барселона, Іспанія

Гарантійні зобов'язання фірми BRAUN

Для усіх виробів ми надаємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу. Протягом гарантійного терміну ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів чи складання.

У випадку неможливості ремонту у гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний у відповідності до Законодавства про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише за умови, що дата придбання підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, у яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистриб"ютером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче), нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою, та за умови, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Вгаип.

Усі інші вимоги разом із вимогами відшкодування не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена належним чином.

Термін придатності виробу - 2 роки з моменту придбання чи з моменту виготовлення, якщо дату придбання встановити неможливо. Вироби фірми Braun виготовлені відповідно до високих вимог європейської якості. При бережливому використанні та при дотриманні правил по експлуатації, вироби фірми Braun можуть мати значно більший термін служби аніж термін, встановлений у відповідності з Законодавством України

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- для бритв зім"ята або порвана сітка

У разі необхідності гарантійного чи післягарантійного обслуговування, звертайтеся за інформацією до Головного Офісу Сервісного Центру фірми Braun в Україні: Компанія "Імпортбитсервіс - Україна", м. Київ, вул. Глибочицька 53. Тел. (044) 417-24-15. Тел / факс (044) 417-24-26

Сервіс-Центри і Центри Гарантійного Обслуговування

Ukraine

Importbytservice-Ukraine Hlybotchytska str.53, Kyiv Tel # 380-44-417-24-15 Tel / Fax # 380-44-417-24-26

الضمان

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ الشرء - وذلك علاوة على لضمانات التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تياركهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدركهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمت.

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع يراون الأصلية، يلتغي لضمان.

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ لشرء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد البائع ذلك بختمه وتوقيعه. ويمكن الاسفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

وفي حال استحقاق المضمان يرجي إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

صنعت في إسبانيا

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من ٣ أرقام والموجود قرب صفيحة النوع. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام لصنع. مثال: « 235 » - تم صنع المنتج في الأسبوع ٣٥ من عام ٢٠٠٢.

Country of origin: Spain

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "235" – The product was manufactured in week 35 of 2002.

التنظيف

(انظر الصورة في القسم C)

نظف كتلة الحرك (بقطعة قماش ميللة.

يكن شطف علبة السرعات (a) تحت صنبور الماء ولكن لاتغمسها في الماء.

كافة الأجزاء الأخرى يمكن أن تنظف في غسالة الصحون. لكن بعد إعداد طعام شديد الملوحة، يجب شطف الشفرات الحادة بالماء في الحال، كذلك كن حذرا حيث لا تستعمل كمية زائدة من محلول النظاقة أو مزيل الكالسيوم في غسالة صحونك.

عند إعداد أطعمة من مواد ملونة (مثلا الجزر) ربما يتغير لون الأجزاء البلاستيكية من الجهاز. امسح هذه الأجزاء بزيت نباتي قبل وضعها في غسالة الصحون.

وصفة من الطعام

مايونيز (استعمل الخلاط اليدوي)

۲۰۰ الی ۲۵۰ مل زیت

١ بيضة (صفار وبياض البيضة)

ا ملعقة عصير ليمون أو خل، ملح وفلفل من أجل المذاق ضع كل المكونات في الجك حسب الترتيب الموضح أعلاه. ضع الخلاط على قاعدة الجك اضغط مفتاح التربو (②)، استمر في الخلط حتى يفقد الزيت لزوجته ويتحول الى مستحلب ثم حرك الخلاط تدريجياً الى أعلى والى أسفل دون أن تقفل الجهاز حتى يتجمع المايونيز.

> صلصة الأفوكادو (استعمل الفرامة «BC») افرم قطعة ثوم واحدة

. أضف قطعتين من الأقوكادو (مربعات، بدون البذور) ملعقة زيت زيتون

١٥٠ ملغ من اللين.

نصف ملعقة سكر، ملح وقلفل. باستعمال مفتاح التربو ((ع) اخلط المزيج لدقيقة واحدة.

الآيس كريم (استعمل الفرامة «BC»)

۱۰۰ غرام توت (مجمد)

۱۰۰ غرام سکر ناعم

٨٠ غرام كريمة ضع المحتويات في

ضع المحتويات في الوعاء واضغط على مفتاح التربو ۞ واخلط لـ٣٠ ثانية. قدّم فوراً.

خاضع للتغيير بدون اشعار.

طريقة تشغيل أجزاء الفرامة

فرامة «HC» فرامة «BC» (a) علية سرعات الفرامة (a) علية سرعات الفرامة

(b) الشفرة (b) الشفرة

(c) وعاء الفرامة (c) الإبريق

(d) القاعدة المقاومة للانزلاق/ (d) القاعدة المقاومة الغطاء الغطاء

(e) شفرة الثلج

(f) قطعة كسارة الثلج

تناسب كل من فرامة «BC» و«HC» فرم اللحوم والجينة واليصل والأعشاب والثوم والجزر والجوز واللوز والخوخ الجفف الخ ...

. عند فرم مأكولات صلبة (مثل الجبنة القاسية) استعمل مفتاح تربو ۞.

ملاحظة:

لاتفرم المأكولات الصلبة جداً مثل جوزة الطيب والبن والحبوب الأخرى.

استعمل <u>فرامة «BC» للكيات الأقل</u>. لقد صممت خصيصاً لفرم الأعشاب والفلقل (مع الماء).

استعمل فرامة «BC» للكيات الأكبر وللمأكولات الصلبة مثل جينة يارميسان أو الشوكولاته. وبالإضافة، تناسب فرامة «BC» استعمالات عديدة ومتنوعة مثل الكوكتيلات والمشروبات والصلصات والعجائن الخقيقة وتكسير الثلج.

قبل الفرم ...

- اقطع اللحم، الجبنة، البصل، الثوم، الجزر، الفلفل (انظر دليل التحضير في الصفحة 3)
- انزع العيدان من الأعشاب وغلاف المكسرات الخارجية
 - انزع العظام والشوائب من اللحم

للحصول على أفضل النتائج، يرجى مراجعة مواضع السرعات الموصى بها في دليل التحضير.

للفرم

(انظر الصورة في القسم A الصفحة 5)

- ١ انزع الغطاء البلاستيكي بعناية من على الشفرة (d).
 تنبيه: الشفرة حادة جداً! امسكها من الجزء العلوي البلاستيكي دامًاً.
- ٢ ضعي الشفرة على المسمار الموجود في مركز وعاء الفرم
 (c) واضغطيها إلى الأسفل للتثبيت. فرامة «HC»: اضغط على الشفرة وأدر ٩٠ درجة لإقفالها. ضع القرامة دائماً على القاعدة المقاومة للانزلاق (b).

- ٣ ضع المأكولات في وعاء القرامة/الإنريق.
- 2 ضع علبة السرعات (a) على وعاء الفرامة/الإبريق.
- 0 أدخل جزء المحرك ﴿ في علبة السرعات حتى الاتنا
 - ٦ اضغط المفتاح (ال ال الفرامة. خلال التحضير، امسك بجزء الحركبية واحدة ووعاء القرامة/الإبريق باليد الأخرى.
- الفرامة «BC»: عند فرم أطعمة صلبة، اضغطي على جزء الحرك.
- الفرامة «HC»: لا تستعملي الفرامة لمدة متواصلة تريد عن دقيقتين.
- ٧ بعد الاستعمال ، اضغط الأزرار ۞ لنزع جزء الحرك.
 - ٨ ثم انزع علية السرعات.
 - ٩ انزع الشفرة بعناية.
 - أخرج الطعام الحضر من وعاء الفرامة/الإبريق،
 تستعمل القاعدة المقاومة للانزلاق كغطاء محكم
 لوعاء الفرامة/الإبريق.

استعمالات إضافية للفرامة «BC»

الكوكتيلات، المشروبات، الصلصات

(عند تفضيل نعومة فائقة للصلصات، يمكن استعمال الخلاط اليدوي في إبريق «BC»).

العجاين الخفيفة (خليط البانكيك)

صب السوائل أولاً في الوعاء، ثم أضف الدقيق والبيض. اضغط مفتاح التربو ۞، اخلط المزيج حتى يصبح ناعماً.

الثلج المكسر (انظر الصورة القسم B)

- ١ ضع قطعة كسارة الثلج (f) في الإبريق. تأكد من تركيبه بإحكام.
- ٢ للقيام بعملية جرش الثلج، ضعي العمود الجهز بشفرة الجرش (e) في وعاء الجرش الملحق ثم إضغطي للأسفل.
 - ٣ املا أقطعة كسارة الثلج بمكعبات الثلج.
 - ٤ ركّب علية السرعات على الإبريق.
 - ٥ أدخل جزء المحرك في علبة السرعات حتى الإقفال.
 - - ٧ أخرج الثلج المكسر أو أضف المشروب إلى الإبريق
 لتقديمه على الطاولة.
 - طريقة بديلة: اخلط الفواكه أولاً في الإبريق باستعمال شفرة الفرامة (b) ولغاية نصف ليتر كمد أقصى. انزع الشفرة وضع قطعة كسارة الثلج في الإبريق لكي تكسر الثلج مباشرة مع الفواكه الخلوطة.

عربي

صممت منتجاتنا لتلبي أعلى المستويات من حيث الجودة، والوظيفة، والتصميم. نأمل أن تستمتع بجهازك الجديد من براون.

تحذير

الرجاء قراءة إرشادات الاستعمال كاملة وبعناية قبل استعمال الجهاز.

- الشقرات حادة جداً.
- داعا وأبدا يجب فصل الجهاز عن التيار لكهربي عند
 تركيب أو فك الملحقات، التنظيف والتخرين.
- يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تدخل كتلة الحرك (أو التروس الملحقة (تحت ماء جار، ولا تغمرها بالماء.
- أجهزة براون الكهربائية تخضع لمعايير السلامة. لا يجب إصلاح أو استبدال التوصيلة الرئيسية إلا بواسطة أشخاص مصرح لهم بذلك. إصلاح التلف بدون كفاءة قد يسبب ضررا كبيرا للمستعمل.
- قبل التوصيل في الفيش، تأكد إذا كانت قوة الكهرباء لديك تطابق مع ما هو موضح في أسفل الجهاز.
 - تم تصميم الجهاز لتجهيز الكيات المنزلية الطبيعية.
 - الوعاء (B) ووعاء الفرم/الإبريق (C) غير مصممين للاستعمال في الميكروويف.

وصف

- A كتلة المحرك
- ® مقتاح الفتح / القفل
- 🔘 مفتاح / قفل سرعة التربو
- 🔘 ازرار لفك أجزاء التشغيل
 - 🖹 منظم السرعات المختلفة
 - اسطوانة الخلاط
 - @ سنادة الحيدار
- القياس يغطاء محكم للققل الله القالم
 - 🕕 موصل تروس
 - ال حفاقة بيض
 - ⟨⟨ HC⟩⟩ للفرامة ⟨⟨ HC⟩⟩
 - () للفرامة «BC»
- شراعة شاعرة الثلج للفرامة «BC»

التحكم في السرعة

عند تشغيل المفتاح ® فان منظم سرعة التشغيل يتناسق مع منظم السرعات الختلفة ۞ وكلما كان وضع الضبط الى أعلى تكون نتائج الفرم أسرع.

لكن السرعة القصوى للتشغيل لا يمكن الوصول اليها إلا بضغط مفتاح التربو ۞. ويمكنك أيضا اعطاء دفعات قوية فورية عن طريق استعمال مفتاح التربو ودون الحاجة الى استعمال منظم السرعة.

> وفقاً للإستعمال، تنصح بـضبط السرعـة كا يلي: خلاط يدوي 1...turbo

> > مفرمة 1...turbo خفاقة 3...9

كيف تشغل خلاطك اليدوي

الخلاط مناسب تماما لتحضير الخلطات، الصلصات، الشربة والعصيرات، المايونيز وأطعمة الأطفال الصغار بالإضافة الى خلاط العصيرات واللبن الخفوق (الملك شيك).

١ - ادخل كتلة الحرك (في اسطوانة الخلاط (حتى حتى يقفل.

٢ - ضع الخلاط اليدوي في الوعاء، ثم اضغط مفتاح الفتح / القفل \(\exist) أو مفتاح تربو \(\exist).

من أجل فك اسطوانة الخلاط بعد الاستعمال،
 أضغط الأزرار ۞ ثم اسحبها.

يمكنك تشغيل الخلاط اليدوي في جك القياس، وكذلك في أي وعاء أخر، عندما تخلط مباشرة في قدرة الطبخ ذات المقبض اثناء الطبخ، ابعد القدرة من البوتجاز اولا لتحمى يدك من الحرارة الزائدة.

كيف تشغل الخفاقة؟

استعمل الخفاقة فقط من اجل اعداد الكريمة، وضرب بياض البيض، والكعكة الإسفنجبة، وضرب عجينة الكيك الجاهر.

١ - ادخل الخفاقة () في ملحق الترس () ، ثم ادخل
 كتلة الحرك (A) في الترس حتى يقفل.

 ٢ - ضع الخفاقة في وعاء، وبعد ذلك فقط قم بضغط المفتاح \(\B) للتشغيل.

من اجل أفضل النتائج:

- لا تستعملي القدح ﴿ ولكن استعملي وعاء أوسع.
 - ايدئي بوضعية الخفق البطيء.
- حرّكي الخفاقة باتجاه عقارب الساعة مع ميلان بسيط.
- عليك فقط بخفق كريمة مبردة في حدود ٤٠٠ مللتر (تحتوي على الأفل على ٣٠٪ من الدهون، ٤-٨ س°).
 - لا تضرب أكثر من بياض ٤ بيضات في مرة واحدة.

Deutsch

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

English

Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 01.47.48.70.00 pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Español

Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

En el supuesto de que la reparación no fuera satisfactoria, el usuario tiene derecho a solicitar la sustitución del producto por otro igual, o a la devolución del precio pagado.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano.

Solo para España

Servicio y reparación: Para localizar a su Servicio Braun más cercano, llame al teléfono 934 01 94 40.

Servicio al consumidor: En el caso de que tenga Ud. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos que contacte con el teléfono de éste servicio 901 11 61 84.

Português

Garantia

Braun concede a este produto 2 anos de garantia a partir da data de compra.

Dentro do período de garantia qualquer defeito do aparelho, devido aos materiais ou ao seu fabrico, será reparado, substituindo peças ou trocando por um aparelho novo segundo o nosso critério, sem qualquer custo.

Caso a reparação não satisfaça, o utilizador tem o direito de solicitar a substituição do produto por outro igual novo ou ao reembolso do valor que pagou.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto. A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra fôr confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído por Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

Só para Portugal

Serviço e reparação – Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, ligue para: 217 243 130

Apoio ao consumidor – No caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte por favor este serviço pelo telefone: 808 20 00 33.

Italiano

Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

Nederlands

Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.

Bel 0800-gillette voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

Dansk

Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Norsk

Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato. I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.

Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 88 02 55 03 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun serviceverksted.

NR

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

Svenska

Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande. Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

Suomi

Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

Polski

Warunki gwarancii

- Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego.
- znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Braun.

 Opłaty transportowe zostaną mu bezzwłocznie zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego sklep, który sprzedał reklamowany towar dostarczy za reklamującego sprzęt do warsztatu serwisowego. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia przez sklep, wysyłką pocztową lub za innym

2. Reklamujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej

pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy wysyłkę sprzętu.

- 3. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy sprzętu.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
- Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika danego warsztatu serwisowego i nie będzie traktowane jako usługa gwarancyjna.
- 6. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do warsztatu serwisowego,
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania;
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw;
 - przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 - c) części szklane, żarówki oświetlenia.
- Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprzętu pociąga za sobą utratę gwarancji.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ελληνικά

Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση,

Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητος υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας

μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Καλέστε στο 01–9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке. Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию. В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О

Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента приобретения или с момента приобретения или с момента приобретения или с момента производства, если дату

продажи установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами:
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийного ремонта. После проведения ремонта Сарантийным Талоном будет являться заполненый оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону (095) 258 62 70.

Garantie/ und Kundendiensstellen

Guarantee and Service Centers

Bureaux de garantie et centrales service après-vente

Oficinas de garantia y oficinas centrales del servicio

Entidade de garantia e centros de servico

Uffici e sede centrale del servizio clienti

Garantiebureaux en servicecentrales

Garantikontorer og centrale serviceafdelinger

Garanti og servicecenter

Servicekontor och centrala kundtjänstplatser

Asiakaspalvelu ja tekninen neuvonta

Punkty serwisowe

Garanti bürolari ve merkezi servis yerleri

Εννύηση και Εργαστήριο επισκευών

Гарантийные и сервисные центры

مراكز الكفالات والصيانة

Deutschland

Gillette Gruppe Deutschland GmbH&Co.ohG Braun Kundendienst Bitte erfragen Sie das nächstliegende Braun Service Center unter

27 28 64 63

Austria

Gillette Gruppe Österreich Braun Kundendienst Bitte erfragen Sie das nächstliegende Braun Service Center unter 2 00800 / 27 28 64 63

Argentina

Central Reparadora de Afeitadoras S.A., Av. Santa Fe 5278, 1425 Capital Federal @ 0800 44 44 553

Gillette Australia Pty. Ltd., Scoresby, 5 Caribbean Drive Melbourne, Victoria 3179, 1 800 641 820

Bahrain

Yaquby Stores, Bab ALBahrain, P.O. Box 158, Manama.

Barbados

Dacosta Mannings Inc., P.O. Box 176, Pier Head, Bridgetown, **28** 431-8700

Electro Service & Co LLC, Chernyshevskogo str. 10 A, 220015 Minsk, 2 85 69 23

Gillette Group Belgium NV, J. E. Mommaertslaan 18 A, 1831 Diegem, © 02-71 19 104

Gibbons Company 21 Reid Street P.O. Box HM 11 Hamilton
295 00 22

Fixnet Servicios & Comércio I tda R. Gaspar Fernandes, 377 São Paulo – SP, © 0800 16 26 27

Bulgaria

12, Hristo Botev str. Sofia, Bulgaria ***** + 359 2 528 988

Gillette Canada Company, Gillette Carlada Corripany,
Braun Consumer Service
4 Robert Speck Parkway,
Mississauga L4Z 4C5, Ontario,
1 800 387 6657

Česká Republika

PH SERVIS sro., V Mezihori 2, 18000 Praha 8 **266 310 574**

Chile

Viseelec. Braun Service Center Chile, Av. Concha y Toro #4399, Puente Alto, Santiago, © 02 288 25 18

Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd. 550 Sanlin Road, Pudong, Shanghai 200124, © 00 86 21 5849 8000

Colombia Gillette de Colombia S.A., Calle 100 No. 9A - 45 Piso 3. Bogotá, D.C., © 01 8000 5 27286

Iskra elektronika d.o.o., Bozidara Magovca 63, 10020 Zagreb, 2 1-6 60 17 77

Cyprus

Kyriakos Papavasiliou Trading 70, Kennedy Ave., 1663 Nicosia,

Gillette Group Danmark A/S, Teglholm Allè 15, 2450 Kobenhavn SV, 70 15 00 13

Djibouti (Republique de)

Ets. Nouraddine, Magasin de la Seine, Place du 27 Juin, B.P. 2500,

Egypt Uni Trade,

25 Makram Ebied Street, P.O. Box 7607, Cairo, © 02-2740652

España

Braun Española S.A., Braun Service, Enrique Granados, 46 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), 901 11 61 84

Estonia

Servest Ltd., Raua 55, EE 10152 Tallin, © 627 87 32

France

Groupe Gillette France -Division Braun, 9, Place Marie Jeanne Bassot, 92693 Levallois Perret Cédex, (1) 4748 70 00, Minitel 3615 code Braun.

Great Britain

Gillette Group UK Ltd., Braun Consumer Service, Aylesbury Road, Thame OX9 3AX Oxfordshire

1800 783 70 10

Berson S.A. 47, Agamemnonos, 17675 Kallithea Athens, **210)-9 47 87 00**

Guadeloupe

Ets. André Haan S.A., Zone Industrielle B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre, **26 68 48**

Hong Kong

Audio Supplies Company, Room 506, St. George Building, 2 ICE House Street, Hong Kong, (852) 2524 9377

HungaryGillette Group Hungary Kereskedelmi Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37 1801 - 3800

Verslunin Pfaff hf., Grensasvegur 13, Box 714, 121 Reykjavik, **53 32 22**

Braun Division, c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd., 34, Okhla Industrial Estate, New Delhi 110 020, 2 11 68 30 218

Tehran Bouran Company 145 Ghaem Magham Farahani ⊕ +982 18 31 27 66

Ireland (Republic of)

Gavin's Electronics, 83-84, Lower Camden Street, Dublin 2, 1800 509 448

S. Schestowitz Ltd., 8 Shacham Str., Tel-Aviv, 49517, 2 1 800 335 959

Servizio Consumatori Braun Gillette Group Italy S.p.A., Via G.B. Pirelli, 18, 20124 Milano, © 02 / 6678623

.lordan Interbrands

Wadi Al-Sir, Adwiat alhekmah St. Mekadabi bld. Amman ***** +692 582 75 67

Radbone-Clark Kenya Ltd., P.O. Box 40833 Mombasa Road, Nairobi, **2 82 12 76**

Gillette Korea Ltd. 144-27 Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea, © 080-920-6000

Union Trading Company, Braun Service Center, P.O. Box 28 Safat, Safat Code 13001, Kuwait, © 04 83 32 74

Latintertehservice Co., 72 Bullu Street, House 2, Riga 1067, 2 40 39 11

Lebanon

Magnet SAL - Fattal HLDG, Sin EL Fil – Jisr EL Wati Beirut. ⊕ +961 148 52 50

Lithuania

Elektronas AB, Kareiviu 6. LT 2600 Vilnius, **277 76 17**

Luxembourg

Sogel S.A., Rue de l'industrie 7, L-2543 Windhof, 2 4 00 50 51

Malavsia

Exact Quality Lot 24 Rawang Housing & Industrial Estate Mukim Rawang, PO No 210 48,000 Rawang Selangor Malaysia (603) 6091 4343

Malta

Kind's 287, Republic Street, Valletta VLT04, 224 71 18

Morocco

depot TMTA Rue Chefchaouen, Oukacha Casablanca

Decius Absalon, 23 Rue du Vieux-Chemin, 97201 Fort-de-France, **28** 73 43 15

J. Kalachand & Co. Ltd., DBM Industrial Estate, Stage 11, P.O.B. 634 Plaine Lauzun, **2 12 84 10**

Mexico Gillette Manufactura, S.A. de C.V./ Gillette Distribuidora, S.A. de C.V. Atomo No. 3 Parque Industrial Naucalpan Naucalpan de Juarez Estado de México, C.P. 53370 © 01-800-508-58-00

Nederland

Gillette Groep Nederland BV, Visseringlaan 22, 2288 ER Rijswijk, **20** 0 800-445 53 88

Netherlands Antilles

Rupchand Sons n.v. (ram's), Front Street 67, P.O. Box 79 St. Maarten, Philipsburg **2052 29 31**

New Zealand

Key Service Ltd., 69 Druces Road., Manakau City,

Nippon

Gillette Japan Inc., Queens Tower, 13F 3-1, Minato Mirai 2-Chome Nishi-Ku, Yokohama 220-6013 Japan

Norge Gillette Group Norge AS, Nils Hansensvei 4, P.O. Box 79 Bryn, 0667 Oslo, © 022-72 88 10

Oman (Sultanate of)

Naranjee Hirjee & Co., 10 Ruwi High, P.O. Box 9, Muscat 113, 20 703 660

Gillette Pakistan Limited, Dr. Ziauddin Ahmend Road, Karachi 74200, 21 56 88 930

Paraguay
Paraguay Trading S.A.,
Avda. Artigas y Cacique Cara Cara, Asunción, 21203350-48/46

Philippines

Gillette Philippines Inc., Corporate Corner Commerce Avenues 20/F Tower 1, IL Corporate Centre 1770 Muntinlupa city

© 02-771071 02-06/-16

Gillette Group Poland Sp. z o.o, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,
22 548 89 74

Portugal Grupo Gillette Portugal, Lda., Braun Service, Rua Tomás da Fonseca, Torre G-2°A, 1600-209 Lisboa, **808 2 000 33**

Dindar Confort, Rte du Gymnase, Boite Postale 278, 97940 St. Clotilde, © 026 92 32 03

Gillette Romania srl. Calea Floreasca nr. 133-137 et 1, sect 1, 714011 Bucuresti

Russia

RTC Sovinservice, Rusakovskaya 7, 107140 Moscow

Saudi Arabia

AL Naghi company AL Madinah road opposite to Fetihi center, Al Forsan P.O. Box: 269 21411 Jeddah © 02-651 8670

Schweiz/Suisse/Svizzera Telion AG, Rütistrasse 26,

8952 Schlieren, **28** 0844-88 40 10

Singapore (Republic of)
Beste (S) Pte. Ltd.,
No. 6 Tagore Drive,
03-04 Tagore Industrial Building,
Singapore 787623,
(65) 6552 2422

Slovakia Techno Servis Bratislava. Bajzova 11/A, 82108 Bratislava, © (02) 55 56 37 49

Slovenia Iskra Prins d.d.

Rozna dolina c. IX/6 1000 Ljubljana,

386 01 476 98 00

South Africa (Republic of) Fixnet After Sales Service, 159 Queen Street, Kensington South, P.O. Box 751770, Johannesburg 2094, Kensington South, **28** 11 615 6765

St. Maarten

Rupchand Sons n.v. (ram's), P.O. Box 79, Philipsburg, Netherlands Antilles, 52 29 31

St. Thomas

Boolchand's Ltd., 31 Main Street, P.O. Box 5667, 00803 St. Thomas, US Virgin Islands, 340 776 0302 Suomi

Gillette Group Finland Oy, P.O. Box 9. Niittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo, © 09-45 28 71

Sverige

Gillette Group Sverige AB, Dept. Sweden. Stockholm Gillette Räsundavägen 12, Box 702, 16927 Solna, © 020-21 33 21

Svria

Ahmed Hadaya Company Hadaya building Ain Keresh Unisyria, P.O. Box 35002, Damascus, 963 011-231433

Taiwan Audio & Electr. Supplies Ltd., Brothers Bldg., 10th Floor, 85 Chung Shan N Rd., Sec. 1, Taipei (104), (886) 02 2523 3283

Thailand

Gillette Thailand Ltd., 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, 11/1 Floor, Sathorn City Tower Bangkok 10520 © (66) 2344 9191/ Exten. 9135

Tunesie

Generale d'Equipement Industr., 34 rue du Golfe Arabe, Tunis, 2000, 28 171 68 80

Gillette Sanayi ve Ticaret A.S., Polaris Is Merkezi, Ahi Evran Cad., No:1, 80870 Maslak, Istanbul, © 0212-473 75 85

Importbytservice-Ukraine Hlybotchytska str.53, Kyiv 380-44-417-24-15

United Arab Emirates The New Store LLC,

Burjman shopping mall, Bur Dubai

Uruguay

Driva S.A., Marcelilno Sosa 2064. 11800 Montevideo, 2 924 95 76

The Gillette Company Braun Consumer Service. 1, Gillette Park 4k-16, Boston, MA 02127-1096, 1-800-272-8611

VenezuelaGillette de Venezuela S.A., Av. Blandin, Centro San Ignacio Torre Copérnico, Piso 5 La Castellana, Caracas © 0800-4455388

Yemen (Republic of)

Saba Stores for Trading, 26th September Street, P.O. Box 5278, Taiz, 4-25 23 88

Yugoslavia

BG Elektronik, Bulevar kralja Aleksandra 34, 11000 Beograd, 11 3240 030